

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Ing 5509.00.6 Eng 5595.1



#### Harbard College Library


FROM THE

#### MARY OSGOOD FUND

The sum of \$6,000 was bequeathed to the College by Mary Osgood, of Medford, in 1860; in 1883 the fund became available "to purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."

GODFREY LOWELL CABOT SCIENCE LIBRARY







:652

#### Die

# Slüssigkeits-Schraube.

Winddruck, Euftschiffs= und Schiffsschraube, Kanalschiffs=Euftschraube, Aiederdruck=Windrad, Graf Zeppelins Euftschiff.

Don

Vaul Yacher.

Verlag von A. Amonesta. Vien.

**m 1900. m** 

### Ing 5595,1



Drud von Gebrüber Faber in Salgburg.

302


u dankbarer Erinnerung seien diese Blätter dem Andenken meiner verehrten Cehrer am ehemaligen Stuttgarter Politechnikum,

## nettor Dr. Bernhard v. Bugler und professor Christian Müller,

gewidmet.

Der hingebenden Ausübung des Tehramtes der beiden Männer habe ich es zu verdanken, daß während eines halben Jahrhunderts vorwiegend nichttechnischen Berufslebens die Beschäftigung mit ernster technischer Wissenschaft mir stets die erfrischendste geistige Erholung gewährt hat. — O, war es doch eine herrliche Zeit nach den völkerbelebenden Gewittern des Jahres 1848, in der die Welt für Gesinnungslumpe keinen Raum hatte!





#### Dorwort.

Ob und inwieweit, was dieses Hestchen bringt, neu ist, konnte ich nicht ermitteln. Ich kann nicht mehr für mich in Unsspruch nehmen, als daß die im Nachfolgenden beschriebene und begründete form des Schraubenslügels gegenüber dem, was ich teils in wirklicher Ausführung, teils in bildlicher Darstellung gessehen habe, einen technischen fortschritt bedeute. Bei gleichem Auswahl an mechanischer Arbeit wird vermöge seiner form mein flügel höhere Leistung ergeben und gleichzeitig ohne Versminderung der Bruchsicherheit geringeres Eigengewicht zeigen.

Den Ausgangspunkt für die neue Gestaltung hat mir zunächst die Aufgabe, für das lenkbare Cuftschiff eine zweckentsprechende Schraube herzustellen, geboten, dann hat es sich herausgestellt, daß kein Grund vorliegt, dieselbe Unordnung nicht auch bei der gewöhnlichen Schiffsschraube zu verwenden; aus dem unerwartet hohen Urialdruck, der sich trot der Unnahme weit niederer als der für den Winddruck bisher üblichen Ginheitsgiffern, langfame fortbewegung vorausgeset, für die an fenfrechter Ure laufende Cuftschiffsschraube rechnungsmäßig ergeben hat, war zu ersehen, daß genau dieselbe Luftschraube sich auch für langfam gehende schwere Kanalschiffe, die wegen der Uferbeschädigung die Unwendung der Wasserschraube nicht ratsam erscheinen lassen, vorzüglich eignet, und endlich zeigte es sich, daß auch dort, wo nicht der die Schraube tragende Körper, sondern bei festlagernder Schraube die Luft bewegt werden soll, also bei aller Luftbeförberung ohne merkliche Preffungsveränderung, ebenfalls dieselbe aus nur zwei schmalen flügeln bestehende Schraube das beste Resultat ergibt.

In der Entwicklung meiner Unschaung über die Natur des Winddrucks war ich bestrebt, mich von allen mehr oder weniger

an eine vierte Dimension gemahnenden Vermutungen über der atmosfärischen Euft eigene geheimen Eigenschaften und Kräfte, die von den der aviatischen Richtung zugeneigten "flugtechnikern" stets mehr oder minder angerusen werden, vollständig sernzubalten. Uuch die unmeßbar kleinen Luftteilchen sind als Körper anzusehen, die dem Gesetze der Trägheit der Masse unterworfen sind, und sicher wird man auf kürzestem Wege zu den richtigen Schlüssen gelangen, wenn man auch die in der atmosfärischen Luft und anderen flüssigkeiten wahrnehmbaren Vorgänge strenge nur von diesem Gesichtspunkt aus zu erklären sucht.

Uls Beleg für die Richtigkeit meiner Unschauungen habe ich auch der Beurteilung anderer bekannten Vorrichtungen, bei welchen der flüssigkeitswiderstand die Hauptrolle spielt, wie Schiffssegel, Fallschirm, Windmühle, Turbine, Schleuderrad und Geschoße den entsprechenden Raum gewidmet.

In dem vorwiegend den dermalen auf den Wellen des Bodensees überwinternden Riesenballon des Grafen Zeppelin behandelnden letzten Ubschnitt wiederhole ich zunächst eine zuerst im Jahre 1896 in einem Zeitungsaufsatz veröffentlichte, später mit anderem zusammen im Sonderabdruck herausgegebene flüchtige Unregung für die Herstellung eines lenkbaren Ballons, nicht um dieselbe der weitaus überragenden Unternehmung des Grafen Zeppelin entgegenzustellen, sondern nur um an diesen ersten Vorschlag anschließend zu entwickeln, welche Lichtung in der weiteren Dervollkommnung der Luftsahrzeuge eingehalten werden sollte.

Darüber, daß die Aviatiker einen Weg eingeschlagen haben, ber nun und nimmer zum Ziele führen kann, besteht wohl unter ernsten Technikern kein Zweisel mehr, aber doch wäre es nicht gerechtsertigt, gleichzeitig mit der Ausbeckung der Trugschlüsse der Aviatiker auch den reichen Schatz von Erfahrungen und zutreffenden Erwägungen, welcher durch die aviatischen Bestrebungen angesammelt wurde, bei der weiteren Entwicklung der Luftschissfahrt ungenützt zu lassen. Das "plus lourd que l'air", schwerer als die Luft, war fraglos ein heller Gedanke, nur versehlt war es, zu dessen Verwirklichung in der Bemessung des spezisischen Gewichts vom einsachen gleich auf das nahezu tausendsache über-


zuspringen. Graf Zeppelin hat den Weg eingeschlagen, auf welchem das richtige Mittelding sicher gefunden werden wird.

Soweit meine Kräfte reichen, war ich bemüht, weiterzubauen und habe alles verzeichnet, wie es sich aus der sinnzemäßen Unswendung der von dieser oder jener Seite aufgedeckten unumstößelichen Sätze Schritt für Schritt ergab, bis endlich das Jahrzeug eine Gestalt angenommen hat, die den an das lenkbare Euftschiff zu stellenden Hauptanforderungen ziemlich entsprechen dürfte.

In der Durchführung mögen uns vielleicht die Ungelsachsen diess oder jenseits des Ozeans vermöge der überragenden Geldsmittel noch zuvorkonnnen, in der Klarlegung des Grundgedankens jetzt wohl kaum mehr. Was deutschem hirn entsproßen ist, soll uns auch späterhin nicht bestritten werden können. Dieses Verslangen war es, das mir vor vier Jahren, wiewol ich nie als "flugtechniker" zu gelten versuchte, die feder in die hand gesdrückt hat, als ich — meines Wissens der Erste — den Nachweis erbrachte, daß der große Ballon rascher sliegen kann als der kleine, und mit dem Wunsche, ebenso mit dem, was hier entwickelt wird, meinem geliebten deutschen Volke, dem mein ganzes Tun und Treiben gewidmet ist, keine Unehre zu bereiten, schließe ich auch heute.

Salzburg, im Jänner 1900.

Der Verfasser.



#### Inhalf.

#### 1. Per Winddruck.

Seite 1 bis 7.

Flächenbruck, **Beschleunigung. Fliehtraft**. S. 1. — "Luftposster", "Tragfähigkeit", Luftverbichtung belanglos. S. 2. — Stetig gekrümmte Flächen, Schissegel, Fallschirm. S. 3. — Ungleich verteilter Druck, gran ist nur die unverdaute Teorie. S. 4. — Rollender Papierstreisen. Weiße's "Huhn" und "Albatros", Wellner's hohl gekrimmte Drucksächen. S. 5. — Richt die Parabel, sondern der Kreis, Wellner's Versuchsergebnis, Be auf ort'sche Annahmen. S. 6. — Genaue Ausrechnung nicht gerechtsertigt, Gegenüberstellung der verschiedenen Winddrucks-Einheitszissern. S. 7.

#### 2. Die Flüssigkeitsschraube.

Seite 8 bis 44.

## 1. Auf das Verhalten der Fluffigkeit begründete Form der Schraube. Seite 8 bis 21.

Resse diffel's abgebrochene Schraube, Gewindes und Flüssseitis-Schraube haben wenig gemein, keine dauernde Pressung. S. 8. — Bewegung die einzige Widerstandsquelle, auch nur die relative Bewegung und zwar nur deren Besich leunigung. S. 9. — Zerteilung in mehrere Sektoren, die viers, dreisund zweislüglige Schraube, noch bestehender Frrtum. S. 10. — Mehrere Schrauben übereinander, undisturbed air, die einstüglige Schraube. S. 11. — Möglichst großer Abstand der Flügel, Flügelsänge begrenzt durch Tiesgang des Schiffes und Gewicht des Luftschiffs. S. 12. — Die Kanalschiffslusstscharbe verträgt den schiffslchrauben gleichen dem umgestülpten Fallschirm, Rückbleib des Schiffes. S. 13. — Beim Kettenschiff kein Rückbleib, kein Einschrauben in die Flüssigteit möglich, die unerläßliche Eigenbewegung der Flüssigset ist die

Hauptursache des Rückbleibs, nur bei hohl gewölbter Fläche gleichmäßiger Druck erreichbar, im radialen Sinne gleiche Druckverteilung unmöglich. S. 14. — Umso wichtiger im tangentiellen Sinne, ansängliche und durchschnittliche Steisgung der Schraubenfläche, matematische Genauigkeit nicht ersorderlich, Kreisbogen als Leitlinie. S. 15. — Metallstärke einseitig zuzulegen, start erhabene Wölbung der Borderfläche unschällich, Raumentleerung, statischer Ueberdruck die einzig wirkende Krast. S. 16. — Nur ein Teil des statischen Pressungsdruckes zu überwinden, vorteilhafter die ganze Wölbung nach vorne zu verlegen. S. 17. — Mäßige Steigung S. 18. — Druckrelgung bei gewöldter Schraubenfläche. S. 19. — Für rasche Fortbewegung größere Steigung ersorderlich, bei Lustschrauben ganz geringe Steigung durchführbar. S. 20.

## 2. Beziehungen zwischen der Slüffigkeitswirkung und der Geftalt anderer Vorrichtungen. Seite 21 bis 35.

- 1. Gefchoß. S. 21 bis 29. Gestalt der Geschoße nicht mehr verbesserungsstätig, ebene Hinterstäche nicht schäblich, Luftnachströmung von der Geschoßgeschwindigkeit unabhängig. S. 22. Geschoßslug unter Wasser, Luftleere hinter dem Geschoß, statischer Ueberdruck gegenüber dem dinamischen Druck belanglos. S. 23. Gewölbter Geschoßsops, Luftpressung an der Geschoßspiße, noch mehr, wenn das Geschoß auch vorne eben abgeschnitten wäre, die relative Bewegung der Luft in Betracht gezogen. S. 24. Krümmung der Luftstahlen, Pressung zesel, kreisrund durchschossen Sensterschen, auch durch große Hagelschollen. S. 25. Auch das ausgeschossen Stück nicht zerbrochen, bei Doppelsenstern das innere stets zerschmettert. S. 26. Luft-Pressungstegel auch am kegelsörmig zugespizzen Geschoß, Wendenntt der Luftstrahlen am vorderen Geschoßrand, statischer Unterdruck. S. 27. Beim gewöldten Geschoßkops überall Wendenuntt, überall Unterdruck, der Ueberdruck nicht der Utmossärenpressung, sondern dem Pressungskegel entnommen. S. 28. Beim Luftballon die eissörmige Abrundung der Spize unbedingt versehlt. S. 29.
- 2. Turbine. S. 29 bis 30. Richts mehr zu verbessern, das Kreissegment bie richtige Schaufelfrümmung, Uebereinstimmung mit Schiffssegel und Fallschirm.
- s. Schleuberrad. S. 30 bis 35. Die ganze Schaufel soll radial stehen, "Stoß" undenkbar, nur der äußere statische Pressungsdruck bewirkt das Einströmen, wirkt nur dorthin wo Entleerung vorangeht. S. 31. Leitschauseln nur schädlich, beiderseits messerscharfe Schauselenden, gleichmäßige Beschleunigung der Flüssigkeitsbewegung. S. 32. Der Turdine den Kreisbogen, dem Schleuderrad die radiale Gerade, mein versehltes Patent, Gegensaz zwischen Turdine und Schleuderrad. S. 33. Der alte Lehrsat gibt unmittelbaren Ausschluß nur über die Turdine, nicht über das Schleuderrad, Richtumkehrbarkeit des Borganges. S. 34. Patentstreit, ich habe obsiegt, war aber im Unrecht. S. 35.

## 3. Beziehungen zwischen Form und Biderstandsfähigkeit der Schraube. Seite 35 bis 40.

Verbindung des allein wirksamen äußeren Teiles der Schraube mit der Nabe, Zugstangen hinderlich, Fortsetzung der Schraubenfläche dis an die Nabe, siehe Lichtbruck, allseitige Wölbung ermöglicht die Sparsamkeit im Material. S. 36. — Die innere Teil gleitet widerstandslos durch die Flüssigikeit, die vorteilhafte Wirkungsweise am Wodell noch ersichtlicher. S. 37. — Nutsloser Teil der Flüssigikeitsbewegung und ungerechtser Kückleib entsallen, keine vielperzentigen Ersparnisse, aber zweiselloser technische Fortschritt. S. 38. — Gewichtsberechnung schwierig, Gewichtsberiparnis augenfällig, Verlängerung der Flügel durch Abrundung, aber dei Schissichrauben nicht. S. 39. — Stärke des abgebildeten Holzmodells für Schissichrauben annähernd verwendbar, sür metallene Luftschrauben weitaus geringer. S. 40.

#### 4. Die Kanalschiffs-Luftschraube. Seite 40 bis 42.

Ermöglicht die höchste Vollendung der Luftschraibe, geringe Schiffse geschwindigkeit, ganz flache Schraubenflügel. S. 40. — Einfallswinkel und Aufbiegung, höhere Schraubensteigung an der Nabe, zwei Beilpiele. S. 41 —- Anwendung als Schiffsschraube für Hafenpropeller, die einzig ökonomisch arbeistende Schiffsschraube. S. 42.

#### 5. Das Niederdruck-Windrad. G. 43 und 44.

Die alte Windmuhle, deren neuerer Ersat, der unveränderte "Schraubenventilator", den ganzen Kreis dedend, zwei lange schmale Flügel vorzuziehen. S. 43. — Vergleich mit Gewicht und Pendel der Uhr, wiederholte Beschleunisgung der einzelnen Luftfäden, viel geringeres Kreisen der Luft, Arbeitsersparnis. S. 44.

#### 3. Pas lenkbare Luftschiff.

Seite 45 bis 66.

Das lenkbare Luftschiff Hauptgebiet der Luftschraube, bisherige Mißerfolge gestatten keine Schlüsse, der kleine Ballon war das Hindernis, Graf Zeppelin hat den Fortschritt angedahnt. S. 45. — Alleitig bestimmtes Urteil noch nicht möglich, einzige Beschreibung in "leber Land und Weer" unzulänglich, mein Vorschlag von 1896, verschiedene Anordnungen zulässig. S. 46. — Ballonkörper Ellipsoidenabschritt, an senkrechter Axe wirkende zweislüglige Lustschraube mit ganz schwacher Steigung zwischen Korb und Ballon, Hebekraft von etwa 300 kg bewirkt langsames Steigen und Sinken, Unterstäche des Ballons wirkt als Drachensegel, Versteisungsring aus Fahrrad-Stallrohren, Drahtzwirn-

Net. S. 47. - Einziehung burch ben Füllansat, Blabung aufwärts, bentbar bester Fallschirm. S. 48. — Nicht erfinden, sondern nach gegebenen Anhaltspunkten gewissenhaft konftruiren. Graf Zeppelin's Formgebung hoch überragend, bie riefigen Abmeffungen entscheidend, Untriebsvorrichtung verfehlt, Bagenrader ftatt Schlittenkufen, beim Wasserschiff keine Bahl. S. 49. — Zugseil und Adhäfionsrad untunlich, aver güntige Wirkung der Schraube nur bei lang. samer Fortbewegung, in ber Luft Singleiten vermöge ber eigenen Sowere, Brreführung burch die Aviatiter, Maxim, Langlen, Berring nur Scheinerfolge erzielt. S. 50. - Das alte perpetuum mobile. Die zuverlässigfte Segelfläche ber lange schmale Schraubenflügel. S. 51. — Arbeitsfortpflanzung burch Unökonomisches auf Unzuver= läffiges finnlos, Erflärung ber Scheinerfolge Maxims, Langleps und Berrings. S. 52. - Herring hat am wenigsten ichief gebacht, Rreg bedauernewert, bie verschiedenen Beforderungsarten. S. 53. - Bumpvorrichtung, Graf Zeppelins erfte Bersuche werden bie Ungulänglichkeit bes magrechten Antriebs ergeben, andere Abanderungen, Triebichrauben an die Gondeln, Aufwartsbewegung erleichtert. S. 54. - Steuersegel entbehrlich, Bereinfachung bes Antriebs, genügende Festigkeit, Gewichtsersparung burch Berlegung. S. 55. - Lose Berbindung zwischen Gondel und Ballon, bei einer Gondel mit Bebefchraube alle Anstände beseitigt, seitliche Segelflächen, ein Tragseil. S. 56. — Gondel verschiebbar, Steuerschraube, quer ausgespreizte Segel wirksamer aber untuntich. Stab und Balten. S. 57. - Gewicht fteigt mit ber bierten Botens ber Länge, nur schmale Segelflächen zuläffig, bennoch wertvoll. S. 58. - Arbeitsminimum der lebenben Segler unerreichbar, ichwerer als die Luft, aber nicht gleich um bas Taufendfache, abgesehen bon großer Gefahr Berring'iche Gegel in Berbindung mit Ballon und Bebeschraube nicht furzweg unmöglich. S. 59. - Die Borarbeit Anderer soll nicht ungenütt bleiben, vielleicht sogar bei Rrefi etwas Nachahmenswertes, Anwendung ber querliegenden ichmalen Segel. flächen auf Zeppelin's Ballon, Bambusftabe, Regenschirmspangen. S. 60. Rurge Schnurchen, felbsttätige richtige Ginftellung ber Segelflachen, fentrecht auf und nieder. S. 61. — Plötliche Hemmung des magrechten Flugs, bei 1000 kg Auftrieb nur 3 kg Belaftung bes einzelnen Flügels, bie plumpe Geftalt braucht nicht abzuschreden, statt einer vielleicht vier Bebeichrauben. S. 62 — Größere Umdrehungsgeschwindigkeit, größte Fluggeschwindigkeit nur bei gemiffer Eröße erreichbar, vielleicht näher an 50 als 125 m, Beil den Bahnbrechern ! S. 63. - Einschub. Segelfläche nicht neben, sondern unter ben Ballon, vom Riel ausragend. S. 64. - Benig Berfteifung erforberlich, viel geringere Auch Graf Zeppelins Ballon bedeutet die Lösung der Aufgabe ber Lenkbarmachung bes Luftichiffs - nur die Landung bleibt bedenklich. S. 65. - Nicht die Berricaft über die magrechte, sondern über die fenfrechte Bewegung gibt ben Ausschlag. G. 66.

#### 1. Der Winddruck.

Soviel über Winddruck schon gesprochen, geschrieben, gerechnet nud experimentirt wurde, ist der grundlegende Sat, auf den die ganze Lehre vom Winddruck gestützt sein sollte, um nicht zu Fehlschlüssen der verschiedensten Art zu verleiten, aus allem, was an richtigem und irrigem schon aufgestellt wurde, bis jetzt noch nicht in der zwecksbienlichen Sinsachheit herausgeschält worden.

Ans der relativen Bewegung nicht eingeschlossener Luft gegen eine ruhende oder bewegte Fläche entspringender Flächend ruck kann nur dort entstehen, wo durch das hingleiten der Luft an der Fläche den die Fläche berührenden Luftteilchen und mittelbar der angrenzenden Luftmenge eine **Beschleunigung** im Sinne der Normalen auf die Fläche aufgeuötigt wird, und nur mit der im Sinne des Krümmungshalbmessers eintretenden Beschleunigung wächst der Druck.

Eine andere Quelle einseitigen Druckes nicht eingeschlossener Luft auf eine Fläche als die aus der Bahnkrümmung und der absoluten Geschwindigkeit der Luft entspringende Fliehkraft der Luft ist nicht denkbar.

Ebenso wie bei sesten Körpern von meßbarer Größe jede andere als die geradlinige Bewegung Fliehkraft entwickeln muß, ist dies auch bei den unmeßbar kleinen Lustteilchen der Fall. Wokrummlinige Bewegungsbahn der Lustteilchen erzwungen wird, muß Fliehkraft entstehen, und wo bei nicht eingeschlossener Lust einseitiger Druck wahrnehmbar wird, kann nur die gekrümmte Bewegungsbahn der Lust als die Entstehungsursache des Druckes ansgesehen werden.

Fast ebenso unklar gedacht als das "Ginfangen von Luftwellen" Bacher, Flussigiteitsichraube. oder gar das Hindurchschrauben durch den "zähen Luftkörper" ift es, bei nicht eingeschlossener Luft von "Luftpolstern" zu sprechen. Ebensowenig ein Bettfedernpolster ohne seine Umhüllung gedacht werden könnte, kann von einem Luftpolster die Rede sein, wenn nicht der für einen bestimmten Zweck nach einer Richtung außzenützte Pressungsdruck nach allen anderen Richtungen durch die seste Umhüllung der gepresten Luft ausgesangen wird.

Nicht so glattweg widersinnig, aber doch irrig ist die bei den Aviatifern häufig vorfommende Annahme, daß eine Berbichtung der Luft deren "Tragfähigkeit" begründe. Denkt man fich ein zilin= brisches Gefäß um seine Are freisend, allseitig geschlossen, nur durch die Are freien Luftzutritt gewährend, so wird die in und mit dem Gefäße freisende Luft natürlich nach dem Umfang brangen, also auf die Innenseite der zilindrischen Umhüllung einen Druck ausüben, der größer ist als der an der Umhüllung von außen nach innen und an der Are auch von innen nach außen wirkende Atmos= färendruck. Durch die Vermehrung der Pressung wird auch eine gegen den Umfang des Zilinders zunehmende Berdichtung der freisenden Luft entstehen. Eine Formel, nach der sich aus der Dichte der an der Axe zufließenden Luft, dem Durchmesser und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Zilinders die an deffen Umfang eintretende Verdichtung der Luft berechnen ließe, gibt es nicht, aber burch wiederholte Integration läßt sich die gesuchte Größe näherungsweise soweit bestimmen, um zu erkennen, daß bei einer Umfangs= geschwindigkeit von  $100\frac{m}{sek}$  die Berdichtung, soviel ich mich seit Jahren her erinnern fann, noch faum megbar ift. Bei ber ibeellen Umfangsgeschwindigkeit von  $1000\frac{m}{sok}$  allerdings würde die Luft so ftark verdichtet, um auch ohne Temperaturveranderung in tropfbar flüffigen Zustand zu geraten. Da aber Geschwindigkeiten von mehr als etwa 100 m bei ben Betrachtungen über Winddruck gegenstandslos wären, sieht man, daß bei der sogenannten Tragfähigkeit ber Luft beren Berdichtung keine Rolle spielt.

Nicht ohne Bebeutung für alle aus bem Auftreten der Fliehfraft zu ziehenden weiteren Schlüsse ist der Umstand, daß aus der Formel, welche zur Bestimmung der durch die Fliehkraft entstehenden Pressungsvermehrung führt, der Halbmesser des kreisenden Zilinders

entfällt und nur deffen Umfangsgeschwindigkeit maßgebend bleibt. Das heißt, bei dem Druck, welchen die gegen eine Fläche bewegte Luft vermöge der Fliehkraft auf die Fläche ausübt, kommt es, matematisch genaue Stetigkeit vorausgesett, nicht barauf an, ob die Luft in flacher oder scharfer Krümmung von ihrer geradlinigen Bahn abgelenkt wird, sondern es hangt der Flächendruck nur von der Geschwindigkeit ab, in welcher fich die Luft in der irgendwie hohl gefrümmten Bahn bewegt. Da aber bei der elastischen Luft in noch höherem Maße als bei festen Körpern bei wiederholt plötlicher Bewegungsänderung ein Teil der aufgewendeten mechanischen Arbeit fich in Barme umfest, muß fich bei möglichst stetig gefrümmter Bewegungsbahn der Luftteilchen ein größerer Anteil an nutbarem Flächendruck ergeben als dort, wo durch die Ungleichartigkeit der Bewegungsänderungen die übrigens niemals ganglich zu umgehende Luftwirbelung in erhöhtem Mage hervorgerufen wird. Bei zu flacher Arummung wird vermöge der in der Regel unvermeidlichen Unebenheit der Gleitflächen die Stetigkeit der Krümmung der Luftwege oft gänglich ausgeschloffen.

Dies sind die Gründe, warum, wie es durch die Erfahrung und zahlreiche Versuche festgestellt ist, an mäßig gekrümmten Gleitflächen bei gleicher relativer Geschwindigkeit der Luft gegen eine starre Fläche auf die letztere ein größerer Druck ausgeübt wird als auf ebene oder zu scharf gekrümmte Gleitslächen.

In die Augen springende Beispiele der Veranschauslichung der Fliehkraftwirkung der an gekrümmten Flächen hinstreichenden Luft bieten das Schiffssegel und der Fallschirm. In beiden Fällen wird vermöge der stetigen Krümmung der Bewegungsdahn die Luft in der ganzen Ausdehnung der Fläche eine nahezu gleichmäßige Aenderung der Bewegungsrichtung erleiden und daher auch auf die ganze Fläche den annähernd gleichen Druck ausüben. Denkt man sich nun statt des üblichen, vermöge seiner Elastizität sich blähenden Fallschirmes eine kreisrunde e bene starre Fläche von gleichem Durchmesser, so würde die in ihrer relativen Bewegung senkrecht gegen diese Fläche anstürmende Luft, um unter dem Schirm seitlich zu entweichen, in der Mitte des Schirmes die stärkste Ablenkung ihrer Vewegungs-richtung orleiden, während die gegen die Periferie gelangende Luft

sich in der Fläche nahezu paralleler Richtung bewegen würde. Es hätten also dort die der Fläche zunächst liegenden Lustschichten kaum mehr weitere Ablenkung im Sinne der Normalen auf die Fläche zu erleiden und könnten daher auch keinen wesentlichen Druck auf die Fläche mehr abgeben. Aehnlich verhielte es sich mit an Stelle der Schiffssegel gedachten starren ebenen Flächen. Bei dem dei Schiffssegeln als Regel vorhandenen schieswinkligen Anstürmen des Windes an die Segelssäche würde nur an dem dem Winde zugekehrten Rande des ebenen Segels die Lust zu stark gekrümmter Bahn gezwungen werden und dementsprechend auch nur dort großen Druck an das Segel abzugeben vermögen, während gegen den dem Winde abgesehrten Rand des eben gedachten Segels zu die Lustrichtung sich der Segelebene schon genähert hätte, daher auch hier wegen der geringeren weiteren Aenderung der Bewegungsrichtung auch der Druck abnehmen müßte.

Wie mancher strebsame Rechner, der sich für sein Leben gerne mit sin a und cos  $\beta$  abgibt, es aber trozdem unterläßt, die längst unumstößlich sestgelegten Grundsätze der Dinamik auch auf die Lust anzuwenden, die, wenn auch kein "zäher", doch ein Körper ist, und daher dem Gesetze der Trägheit nicht weniger unterliegt als eine Bleikugel, mag sich schon mit der Aufgabe abgequält haben, statt kugel- oder zilindersörmig geblähter ebene Schiffssegel herzustellen, weil sich diese viel genauer in die der Teorie entsprechenden Winkel gegen Wind und Schiffskiel einstellen ließen und daher (?) viel besseren Effekt geben müßten! Zum Glück ist aber nur die unverdaute und leichtsertig angewandte Teorie so grau, während, wer emsig und ehrlich die Wissenschaft zu Rate zieht, statt um jeden Preis ersinden zu wollen, nicht leicht so bösartig sehlgehen kann. Ein ebenes Segel könnte keinen Vorteil bringen, sondern hätte im Gegenteil zur Folge, daß ein Teil der Segelsläche ungenützt bliebe.

Durch die richtige Vergegenwärtigung des grundlegenden Sates, daß nicht eingeschlossene Luft nur dort Druck ausüben kann, wo die Luft eine Beschleunigung im Sinne der Normalen auf die Drucksläche erfährt, erklären sich auch sehr anschaulich zwei kleine im Sinne des aviatischen Fliegens angestellten Versuche. Schon vor Jahren erzählte ein eifriger Mitarbeiter der "Zeitschrift-für Luft-

schiffsfegel zeigt, daß es die Wirkung des Winddrucks zugrunde liegt.

Einen anderen äußerst lehrreichen und sinnigen Versuch hat der ebenso begeisterte als in seinem Auftreten als Aviatiter liebenswürdige und bescheidene Major B. Beiße ausgeführt. An zwei gleichen, den Leib des Bogels verfinnlichenden Holzkörperchen hat er ebenfalls gleiche, je 2 und 10 cm meffende Streifen bunner Pappe als Rlügel angebracht, bei bem einen Mobell zu beiben Seiten ber Länge nach an bem länglichen Holzklötzchen befestigt, bei bem anderen nach ber Quere ausgespreizt. Das eine Mobell nennt Beiße bas Suhn, das andere den Albatros. Und in der Tat, wenn die beiden Dinger aus ber richtigen Schrägstellung fallen gelaffen murben, ift trot des gleichen Gewichtes und der gleichen Tragfläche das "huhn" fast sentrecht zu Boden gefallen, während ber "Albatros" sich in auffallend schräger Bahn niedergesenkt, somit weit ausgiebigeren Widerstand ber Luft gefunden hat. Bei dem kurzen Weg, den die Luft im letteren Falle quer über die Flügelfläche zurückulegen hat, wird der Mangel der entsprechenden hohlen Wölbung nicht sehr empfindlich, daher der Luftwiderstand fast über die ganze Kläche wirksam bleibt, während bei den in der Länge nach der Flugrichtung angebrachten Flügeln ebenfalls wie beim ebenen Segel nur der vordere Teil des Flügels eine wesentliche Ablenkung der durch das Herabfallen verdrängten Luft hervorruft und daher auch nur hier. also nur an einem Teil ber Flügelfläche größerer Winddruck erfteben fann.

Auch Wellner hat, geftütt auf seine mit so unermüdlichem, im besten Sinne des Wortes aufopfernden Gelehrtenfleiß abgeführten und für die aiffermäßige Bestimmung des Winddrucks für alle Zeiten bemerkenswert gewordenen Versuche, wenn auch ohne Bespründung, aber doch zutreffend sestgestellt, daß mäßig hohl gewölbte Flächen den größten Lustwiderstand ergeben. Nur wenn bei dieser Gelegenheit von "parabolisch" gekrümmten Flächen gesprochen wird, klingt dies zwar nicht unwissenschaftlich, aber richtig ist es nicht. Die als Flugbahn gedachte krumme Linie, bei welcher die Beschleunigung im Sinne der Normalen konst ant, daher der Windsbruck auf eine nach dieser Linie zilindrisch gebogene Fläche über die ganze Fläche gleich verteilt ist, somit für die Gesamtsläche ein Maximum ergibt, ist nicht die Parabel, sondern der Kreis.

Erwähnt sei hier noch, daß Brofessor Wellners aus den Berfuchen gewonnenes Schlußergebnis über die wirkliche Größe des Winddrucks von dem, was sich aus der Berechnung der Fliehkraft der Luft ergibt, nicht allzusehr abweicht. Ein kleiner Rechnungsoder Beobachtungsfehler oder auch nur die Außerachtlassung eines mehr verborgen liegenden, aber doch nicht belanglosen Nebenumftandes muß zwar auf ber einen ober anderen Seite unterlaufen fein, weil der tatfächlich gemessene Flächendruck eine höhere Einheitsziffer ergibt als die aus dem spezifischen Gewicht der atmosfärischen Luft näherungsweise berechnete Fliehkraftspressung. Der Unterschied ist aber, befonders im Bergleiche zu der großen Berschiedenheit, welche aus der Form der gedrückten ober drückenden Fläche erwächst, nicht so belangreich, daß man dieserhalb Wellners schöne runde Biffer,  $1 \frac{kg}{m^2}$  bei  $4 \frac{m}{sek}$ , hzw.  $100 \frac{kg}{m^2}$  bei  $40 \frac{m}{sek}$  Gleitgeschwindigkeit nicht im Gedachtnis behalten follte. Bei bem Sicherheitsmehrfachen, das, solange nicht für diese oder jene Anwendung des Winddrucks zuverlässige Erfahrung vorliegt, bei jeder neuen Vorrichtung eingehalten werden muß, ist es nicht von großem Belang, ob bei der Herstellung von der einen oder anderen Ziffer ausgegangen wird. Wesentlich ift nur der Unterschied gegen die vornehmlich beim Schiffbau in Berwendung stehenden Beaufort'schen Annahmen über Winddruck, welche das Doppelte der Wellner'schen und beinahe das Dreifache bes berechneten Fliehkraftbruckes betragen. Für die Berechnung der Stärke von Schiffsmasten und Ragen ebenso wie von Schornsteinen, Dächern und anderen dem Winde ausgesetzten Objecten kann es keinen Schaden bringen, wenn der Winddruck höher angenommen wird,

als er in Wirklichkeit besteht. Umsogeringer kann hier der Nachteil sein, als der Flächendruck mit dem Quadrat der Windgeschwindigkeit wächst, über die letztere aber nicht leicht zuverlässige Annahmen getroffen werden können. Wo aber der Winddruck durch die mechanische Bewegung der Drucksläche erzeugt und zu Bewegungszwecken verwendet werden soll, müßten aus zu hoch gegriffenen Ziffern die bittersten Enttäuschungen erwachsen.

Ein unliebsamer alte Gelehrtenbrauch fällt bei diesen Angaben besonders grell in die Augen. Welchen Sinn soll es haben, dort wo die ursprünglichen, aus der Beobachtung geschöpften Anhaltspunkte nicht zuverlässig sein können, das Endergebnis dis auf die Zehntausendstel zu berechnen? Die Größen  $\pi$  und e mögen, wenn es einem Rechenkünstler Spaß macht, auf hundert Stellen ausgerechnet werden, so wird doch jeder Ziffer ihre unumstößliche Bebeutung zukommen, aber bei einer Einheitsziffer für Winddruck, wo schon wegen der Schwierigkeit der Messung der obendrein noch zu quadrirenden Windgeschwindigkeit genaue Angaben nicht leicht möglich sein werden, die Einheitsziffer auf fünf Stellen zu berechnen, ist gewiß nicht gerechtsertigt.

Den Druck auf die Flächeneinheit  $\frac{P}{F}$  in  $\frac{kg}{m^2}$  und die Gleitgesschwindigkeit v in  $\frac{m}{sek}$  ausgedrückt, ist: nach Wellner . . . . . . . . .  $\frac{P}{F} = 0.063 \text{ v}^2$ , aus der Fliehkraft ohne Berücksichtigung der, wie erwähnt, belanglosen Vermehrung der Dichte berechnet, für atm. Luft . . . .  $\frac{P}{F} = 0.043 \text{ v}^2$ , ebenso für Wasser . . . . .  $\frac{P}{F} = 34 \text{ v}^2$ , nach Ing. Taschenb. "Hütte", XV. Aufl.

I. S. 277, für trockene Luft von 0° Cels.  $\frac{P}{F} = 0.12248 \text{ v}^2$ . und 760mm Quecks. . . . . .  $\frac{P}{F} = 0.12248 \text{ v}^2$ .

#### 2. Die Flüssigkeitsschraube.

#### 1. Auf das Verhalten der Flüssigkeit begründete Form der Schraube.

Daß nicht nur ber eine Gelehrte, ber in seinem unbezähmbaren Drang, noch vor Schluß bes Jahrhunderts ohne Ballon burch bie Lüfte zu fliegen, wie schon erwähnt, vom "einschrauben in den gaben Luftkörper" gesprochen bat, über die Wirkung der in einer Flüffigkeit freisenden Schraubenfläche nicht recht Bescheid wußte, geht schon aus der bekannten Tatsache hervor, daß Ressels erste Schiffsschraube erft gut funktionirte, nachdem durch einen Unfall ber größere Teil ber Schraube abgebrochen war. Gine gewisse Aehnlichkeit mit der im festen Gewinde laufenden Schraube läßt sich natürlich nicht bestreiten, aber groß ist die Uebereinstimmung nicht. Die große Uebersetzung von der aufgewendeten tangentiellen auf die nutbar werdende axiale Bewegung ift in beiden Fällen vorhanden. In demfelben Berhältnis, als der im tangentiellen Sinne zurückzulegende Weg des Angriffspunktes größer ist als die Förderung im axialen Sinne, muß auch der in der axialen Richtung erzielte den in der tangentiellen Richtung aufgewendeten Druck übersteigen, aber doch ist bei ber sich in der Flüfsigkeit bewegenden Schraube keine Möglichkeit vorhanden, die bei der im Gewinde laufenden Schraube auftretende bauernde Breffung herzustellen. Bei ber Gewindeschraube tann die Bewegung erft eintreten, wenn nebft ber zur Ueberwindung ber Flächenreibung der Schraube erforberlichen bewegenden Rraft diese überdies noch mit dem vorhandenen Widerstand in das Gleichgewicht gebracht war. Bei dem Aufhören der durch einen vorübergehenden Ueberschuß an Kraft hervorgerufenen Bewegung hört nur die Reibung auf, aber ber Pressungswiderstand wird nicht verringert.

Ebenso wie bei der Wirkung des Keiles wird zwar vermöge der Reibung auch bei einer Berringerung oder dem gänzlichen Weg=

fall der treibenden Kraft teine Rückbewegung eintreten können, aber die mahrend ber Bewegung angewachsene Spannung wird unverändert fortbesteben. Bei der Flüffigkeitsschraube dagegen ift im Zuftande ber Ruhe ber Widerstand immer gleich Rull. Auch wenn vorher zur Erhaltung der Bewegung noch so große Kraft aufgewendet werden mußte, wird nach eingetretener Ruhe die fleinste neuerlich angewendete Kraft genügen, die Bewegung wieder einzuleiten. Bei der Gewindeschraube ift, von der Reibung abgefeben, die aufzuwendende Rraft unabhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit, bei der Flüssigkeitsschraube ist die Bewegungsgeschwindigkeit die ein zige Quelle des Widerstandes, und sie allein bestimmt somit auch den aufzuwendenden Antriebsbruck. Aber nicht bie absolute Geschwindigkeit der Schraube ift hier bas magaebenbe. sondern nur die relative Geschwindigkeit der Schraubenfläche gegen die anliegende Muffigkeit. Bei einem im ftebenden Baffer ftillliegenden Schiff wird fich die Schraube in Bewegung feten, sobald die aufgewendete Antriebstraft die Lagerreibung überwunden hat, bei einem gegen ben Strom verankerten Schiff wird aber die Umdrehung der Schraube erft dann beginnen, wenn die Triebfraft hoch genug angewachsen ist, um der auf die Schraube brückenden Strömung, die, wenn feine Lagerreibung vorhanden mare, der Schraube eine rudläufige Bewegung erteilen murbe, das Gleichgewicht zu halten. Dasselbe gilt von der Luftschraube. In beiden Fällen ift es nur die gegen die Schraube relative Bewegung, aus der der Widerstand und daher auch erft die Möglichkeit. mechanische Arbeit aufzunehmen und einem bestimmten Amede zuzuführen, erwächst.

Alles das ift längst bekannt, aber daß es nicht die relative Geschwindigkeit als solche, sondern ausschließlich die durch die krummlinige Bewegung der Flüssigkeit erstehende **Beschleunigung** im Sinne der Normalen auf die Fläche ist, aus der Druck und Widerstand entstehen können, scheint noch nicht hinlänglich scharf berücksichtigt worden zu sein. Gerade dieser Umstand ist es aber auch, der für die Form der Flüssigkeitsschraube den Ausschlag gibt. Erst unter dieser Erwägung zeigt es sich, daß die Flüssigkeitsschraube, wenn sie günstig wirken soll, sich auch in ihrer

Gestalt in noch höherem Make, als bisher angenommen wurde, von der Gewindeschraube unterscheiden muß. Soweit dies aus der Erkenntnis gefolgert werden konnte, daß die Rluffigkeiteschraube nur im Buftande der Bewegung Widerstand findet, ift es - wenigstens teilweise — auch längst verwertet. Sehr balb hat man es erkannt, baß ein den gangen Rreis bedendes Stud einer Schraubenfläche ober gar mehr als ein Umgang, wie es bei Reffels erfter Schraube ber Fall gewesen zu sein scheint, vermöge ber Flächenreibung auch bas ber Schraube anliegende Baffer in immer ftarkeren Schichten in freisende Bewegung verset, und badurch die allein wirkfame relative Bewegung wesentlich beeinträchtigt. Diese Erkenntnis verbunden mit dem Borteile, durch Teilung der Schraube in ein= zelne Sektoren viel geringere axiale Abmeffung der Schraube zu erzielen, hat erft die vier=, dann die drei= und schließlich die zwei= flüglige Schraube zur Welt gebracht. Wiesehr aber hier bas richtige Gefühl der Praktiker vorangeeilt ift, und die Teorie nicht einmal mit der Begründung des schon erreichten Vorteiles Schritt gehalten hat, geht baraus hervor, daß auch heute breiteilige Schiffsschrauben Es mag ja fein, bag eine gutgeformte immer noch vorkommen. breiflüglige Schraube befferen Erfolg gibt als eine widerfinnig gebogene zweiflüglige, aber bei gleich entsprechender Bestalt bes einzelnen Flügels, wird immer bie zweiflüglige Schraube ben Borteil bieten, daß die angreifende Borbertante bes Mügels in ruhigeres Waffer eintritt und daher die bei ber Berftellung ber Schraube in Auschlag gebrachte relative Bewegung zwischen Schraube und Wasser sich in höherem Maße auch in Wirklichkeit einstellt, als wenn die Vorderkante eines Flügels fich unweit der Stelle bewegt, an der das Waffer die Hinterkante des voranstehenden Alügels verläßt und dort natürlich zum Teil schon in freisende Bewegung versett ift.

Wie wenig diese Anschauung bisher durch die Teorie sestgelegt war, geht vor Allem aus den schweren Irrtümern hervor, die sich bei den Borschlägen der Aviatiker betreffs der Anwendung der Luftschraube eingestellt haben. Einer der schärfsten und gewissenhaftesten Rechner glaubte schon nahe daran zu sein, ein ganzes Lastschiff ohne Ballon auffliegen zu lassen. Auf Grund der Wellner'schen Formel

für den Lustwiderstand waren Geschwindigkeit, Drucksläche, Kraft und Last richtig in Einklang gebracht, nur sollte die ersorderliche Drucksläche dadurch hergestellt werden, daß an einer Anzahl von aus einem Mittelpunkt gemeinschaftlich angetriebenen senkrechten Wellen je mehrere Lustschrauben übereinander gedacht waren. Diese Schrauben hätten natürlich je einen kreisenden Lustknäuel erzeugt, der an relativer Bewegung gegen die Schraubenslächen nicht mehr ergeben könnte, als wenn an jeder der stehenden Wellen nur zwei Flügel von zusammen etwa ein Zehntel der Fläche der überseinander angebrachten Schrauben vorhanden wäre.

Ganz im Gegenteil zu dieser verkehrten Vorstellung hat einer der ersten Aviatiker, wenn auch nicht mehr, doch ein richtiges Ahnen verraten. Ein hervorragender englische Gelehrte soll es gewesen sein, der als ein Hauptersordernis für die Flugtätigkeit das Borhandensein von, wie er es nannte, undisturded air, nicht beunruhigter Luft, bezeichnete. Wenn dies auch in dem Sinne, in dem es der Autor gemeint haben dürfte, als Warnung vor unregelmäßigen kleinen Lustwirbelungen, nicht ganz zutrisst, da derartiges Bewegtsein der Luft keinen nennenswerten Nachteil bringt, stimmt es doch insoferne mit der Wirklichkeit überein, als im Sinne der Bewegung der Luft durch das Abschwächen der relativen Bewegung den zu erzeugenden Druck verringern muß.

Die ersichtlich große Anftrengung, die ein Vogel aufzuwenden hat, um sich ohne Vorwärtsbewegung flatternd in derselben Höhe zu erhalten, gehört in dasselbe Gebiet.

Noch mehr ergibt sich auch schon aus der Betrachtung nur der relativen Bewegung, einstweilen noch ohne Berücksichtigung der in der Bewegung allein wirksamen in der Richtunz der Normalen auf die Fläche eintretenden Beschleunigung. Wenn nicht die um ein vielsaches vermehrte Lagerreibung und Inanspruchnahme der Schraubenwelle nicht nur auf Verdrehung, sondern nebenher noch auf Biegung im Wege stünde, wäre, was den zu erzeugenden Widerstand in der Flüssfigkeit, gleichviel ob Wasser oder Luft, betrifft, ein einziger lange, schmale Flügel das vorteilhafteste. Wegen der eben erwähnten überwiegenden und unausweichlichen

Nachteile könnte an die wirkliche Ausführung des Einflüglers nicht gedacht werden, aber doch wird durch die Vorstellung der in der Flüssigkeit hervorgerusenen Wirkung solcher Anordnung so recht deutlich gezeigt, welchen Vorteil es bietet, dei der Herstellung jedweder Luft- oder Wasserschraube vor allem darauf zu sehen, daß die in die Flüssigkeit einschneidende Vorderkante des Flügels von der Stelle, an welcher die Flüssigkeit den in der Vewegung vorangegangenen Flügel verlassen hat, möglichst weit entsernt sei. Innerhalb des durchsührbaren ist dies am ausgiedigsten bei zwei langen, schmalen Flügeln erreicht.

Da der Länge des Flügels durch die verschiedenartigsten Rücksichten in der Regel recht enge Grenzen gezogen sind, hält es meist schwer, die für die erforderliche Leistung unerläßliche Flächenausdehnung des Flügels zu beschaffen. Bei Schiffsschrauben ist die Länge des Flügels vor allem durch den Tiefgang des Schiffs unüberschreitbar begrenzt, so daß hier mit bestem Willen die Breite nicht allzu knapp gehalten werden kann. Es fällt auch um so leichter, eine Uebertreibung in der Schlantheit der Flügelgestalt zu vermeiden, als innerhalb gewisser Grenzen die Verbreiterung im Berhältnis zu dem erzielten Gewinn an Flächenausdehnung nur geringen Schaden an Verringerung des zwischen den beiden Flügeln offenen Raumes verursacht. Wollte man 3. B. die Breite nur mit 1/20 bes Kreisumfangs annehmen, so daß bei zwei Flügeln je 9/20 auf den Zwischenraum entfallen, so fieht man sofort, daß, mahrend durch die Verdopplung der Flügelbreite fich auch die Druckfläche verdoppelt, die Entfernung der Flügel von einander fich nur um 1/9 verminderte. Es hatte also feinen Sinn, bei Schiffsschrauben eine geringere Breite als etwa 1/10 bes Kreisumfanges ober auch noch etwas darüber anzunehmen. Bei Luftschiffsschrauben ist zwar die Länge des Flügels nicht so scharf begrenzt, bagegen tritt hier ber allzu geftreckten Form bes Flügels ein anderes, bei Schiffsschrauben höchst unbedenkliches Moment in den Weg, das ist das Gewicht des Flügels. Der Flügel muß nämlich bei gleicher Flächenausbehnung an der Wurzel umfo ftärker gehalten werden, an je langerem Bebel ber Huffigfeitsbruck angreift, und da überdies der Druck mit dem Quadrat der im geraden Ber=

hältnis zur Länge des Flügels stehenden Gleitgeschwindigkeit wächst, sieht man sosort, daß bei übertrieben gestreckter Form des Flügels die Wehrbelastung des Luftsahrzeuges den aus der schlanken Gestalt erwachsenden Borteil überwiegen müßte.

Das für die Wirkung des Flügels günftigfte Verhältniszwischen Länge und Breite, das heißt den längsten und schmalsten Flügel verträgt die zur Fortbewegung von Kanalschiffen verwendete Luftschraube, weil hier weder dem Gewicht noch der Länge des Flügels enge Grenzen gezogen sind.

Eines aber haben alle diese drei Verwendungsarten der Flüssigkeitsschraube gemein, daß nämlich mit der Vergrößerung der Drucksläche immer ein oder der andere Nachteil verbunden und daher volle Veranlassung gegeben ist, mit der Drucksläche so sparsam als möglich vorzugehen. Dies ist der Punkt, wo die richtige Beurteilung der Entstehungsursache des Flüssigkeitsdrucks von Besdeutung wird. Hier gilt es, die aus der Vergleichung eines hohlsgewöldten mit einem eben gedachten Segel oder Fallschirm geswonnene Anschauung sinngemäß zu verwerten und überdies noch zu erwägen, um wieviel ungünstiger als selbst ein flacher, ein umgestülpter Fallschirm wirken müßte. Den Charakter des umgestülpten Fallschirms aber tragen mehr oder weniger alle bisher angewendeten Schiffsschrauben.

Wenn der Gestaltung einer Schiffsschraube die reine Schraubenssläche zugrunde gelegt und die erforderliche Materialstärke auf beide Seiten der matematischen Schraubensläche verteilt wird, müssen beide Begrenzungsstächen des Flügels erhaben gewölbt ausfallen. Die Folge davon ist, daß sich für die arbeitende, das ist die dem Schiffskörper abgekehrte Fläche des Flügels nächst dessen in das ruhende Wasser einschneidender Vorderkante wesentlich größere Steigung der Schraubensläche ergibt als an dem nächst der Hinterkante gelegenen Teil der Fläche. Wenn die Fläche günstig wirken soll, muß das umgekehrte der Fall sein.

Daß ein im ruhigen Wasser von einer Schraube angetriebenes Schiff nicht diejenige Geschwindigkeit annimmt, welche sich aus der Umdrehungszahl und der Steigung der Schraube rechnungsmäßig ergibt, ist bekannt. Beim Kettenschiff besteht dieser Unterschied nicht.

Mag die Strömung des Waffers noch so reißend und das Schiff noch so schwer beladen sein, so wird zwar die zur Fortbewegung des Schiffes aufzuwendende mechanische Arbeit entsprechend vergrößert werden muffen, aber die Geschwindigkeit des Schiffes wird dem Durchmesser und der Umdrehungszahl der Kettenrolle stets genau entsprechen. Richt anders ware es ber Fall, wenn ein Schiff burch eine im metallenen Gewinde laufende Schraube fortbewegt würde. Da aber das Waffer ebensowenig Stütpunkt bietet als die Luft, im Gegenteil der Widerstand jedweder Flüssigfeit nur dadurch entfteben tann, daß bie Fluffigfeit in Bewegung verfett, beziehungsweise von der früheren Bewegung abgelenkt wird, ist das Burudbleiben des Schiffs gegen die rechnungsmäßige Geschwindigkeit nicht etwa ausschließlich der ungenauen Ausführung, sondern in erster Linie eben dem Umstande auguschreiben, daß, um den gur Fortbewegung des Schiffstörpers erforderlichen Druck herzuftellen, das an der Schraube anliegende Waffer in der Schiffsbewegung entgegengesette Eigenbewegung verfett worden fein muß. Diese auch bei matematisch genau gedachter Ausführung zur Erzeugung des Druckes unerläßliche Eigenbewegung des Wassers bildet die Hauptursache des Ruckbleibs der Schiffsbewegung. Das hinter der Schraube anliegende Waffer muß gurudgetrieben werden, bevor durch den hieraus entstehenden Druck die Bormartsbewegung des Schiffs entspringen kann.

Wie im Abschnitt Windbruck gezeigt, hängt aber der Druck nicht von der Geschwindigkeit, sondern nur von der Beschleunisgung ab, welche der Flüssigkeit im Sinne der Normalen auf die Drucksläche aufgenötigt wird, und es wird daher bei der Schiffsund Luftschraube nicht anders als beim Segel und Fallschirm der Druck nur dann über die ganze Drucksläche annähernd gleich verteilt sein, wenn auch die der Flüssigkeit aufgenötigte Beschleunigung im Sinne der Normalen soviel als möglich an jedem Punkt der Fläche dieselbe ist.

Im radialen Sinne ist bei der Schraube die gleiche Verteilung undenkbar. Da die an jedem Punkt vorhandene Gleitgeschwindigkeit proportional der Entsernung des Punktes von der Drehungsage ist, und der Druck noch überdies mit dem Quadrat der Geschwindigkeit wächft, ist es bei der Schraube unausweichlich, daß nahe der Aze saft kein Druck ausgeübt wird und nur der äußere Teil des Flügels wesentlich belastet erscheint. Aber umsomehr ist darauf zu sehen, daß wenigstens über alle Punkte der Schraube, welche von der Drehungsage gleichweit entsernt sind, der Druck möglichst gleichmäßig verteilt werde. Dieses Ziel ist nur dadurch zu erreichen, daß, den Schnitt der Schraubenstäche mit einem um die Aze gedachten Zilinder ins Auge gefaßt, diese Schnittlinie, oder, um die Anschauung zu vereinsachen, deren Abwicklung jene gleichmäßige Krümmung ausweise, vermöge deren dei dem längs dieser Linie erfolgenden Hingleiten mit gleicher relativen Geschwindigkeit, die im Sinne der Normalen auf diese krumme Linie eintretende Beschleunigung der Flüssigkeit möglichst konstant sei.

Die Bewegung des Schiffes bei ruhendem Wasser vorausgesetzt, darf also an der Vorderkante des Schraubenflügels, mit der der Flügel in das ruhende Wasser einschneidet, dieses nicht sosort in rasche Bewegung versetzt werden, sondern es muß die dem Wasser zu erteilende Eigengeschwindigkeit mit Null beginnen und während des Hingels desselben dis zur Hinterkante des Flügels stetig wachsen. Um dies zu erreichen, muß die Schraubenfläche an der Vorderkante des Flügels jene Neigung besitzen, welche sich, ohne einen Nückbleib in Betracht zu ziehen, aus der Schiffsgeschwindigkeit ergibt. Gegen die Hinterkante des Flügels zu hat die Neigung der Schraubenfläche derart zu wachsen, daß die durchschnittliche Steigung der Schraubenfläche (von der Vorder- dis zur Hinterkante) der Schiffsgeschwindigkeit mehr dem Rückbleib entspricht.

Matematische Genauigkeit spielt hier keine Rolle. Jedem Schiffsbauer ist der Rückbleib seines Schiffes gegen die Axialgeschwindigkeit der Schraube annähernd bekannt. Es braucht also nur ein beliebiges Schraubenmodell derart abgeändert zu werden, daß, die Abwicklung der Schraubenlinie in Betracht gezogen, die die Leitlinie der Schraubensläche darstellende Hipotenuse des rechtwinkligen Dreiecks, dessen Kateten der axialen und der tangentiellen Geschwindigkeit eines in dem in Betracht gezogenen zilindrischen Schnitt gelegenen Punktes der Schraubensläche proportional sind, durch einen Kreisbogen erreist werde, dessen Tangente an der Borderkante des

Flügels die Leitlinie einer der Schiffsgeschwindigkeit ohne Rückbleib entsprechende Schranbenfläche darstellt und die vorgenannte Hipotenuse zur Sehne hat.

Der aus diesem Kreisbogen als Leitlinie sich ergebenden gekrümmten Schraubenfläche darf aber dann die erforderliche Metallstärke nicht beiderseitig, sondern nur nach der nicht arbeitensben, das ist dem Schiffskörper zugekehrten Seite des Flügels zugelegt werden, so daß die aus der kreisbogenförmigen Leitlinie entstehende hohl gekrümmte Schraubenfläche unverändert als die arbeitende Fläche auftritt.

Eine notwendige Folge dieser Anordnung ist die, daß die dem Schiffskörper zugekehrte Fläche des Flügels stark erhabene Wölbung ausweist. Das bringt aber keinen erheblichen Schaden.

Um die Richtigkeit dieses Sates zu erkennen, bedarf es abermals nur der gewiffenhaften Verfolgung der Vorgänge, die sich mit den unmegbar kleinen Fluffigkeitsteilchen abspielen. Auch dort wo die Schaufelfläche durch ihre Bewegung die anliegende Klüffigkeit nicht vor sich herschiebt, sondern teils an der noch in Rube befindlichen Flüffigkeit glatt hingleitet, teils fich von berfelben entfernt und dadurch den Raum, den furz vorher der Flügelkörper einge= nommen hat, der nachdrängenden Flüffigkeit freigibt, muß im letteren Falle Bewegung und, da vorher Ruhe vorhanden mar, Befchleunigung der Fluffigkeiteteilchen eintreten. Auch diefe Beschleunigung kann nur durch einseitigen Druck hervorgerufen worden fein. Aber nicht Flächendruck ift hier aufgetreten, fondern nur der statische Pressungsdruck ber Aluffigfeit ift in dem Make. als er nach einer Richtung durch das Ausweichen der Begrenzungsfläche vermindert wurde, im entgegengesetzten Sinne wirksam geworden. Dieser Druck ift unter allen Umftanden ein ftetiger. Woimmer in einer Fluffigkeit ein leerer Raum zu entstehen brobt, wird vermöge der nach allen zugänglich gebliebenen Richtungen vorhandenen Preffung Ueberbruck erwachsen und diejenige Bewegung hervorrufen, durch welche ber Raum, ber ohne das Ruftrömen der Flüffigkeit leer geworden ware, andauernd erfüllt bleibt. Da, von der bei glatten Flächen höchst geringfügigen Flächenreibung abgesehen, eine andere fordernde oder hemmende Kraft als die freiwerdende Pressung nicht vorhanden ist, kann die vor der Schraube eintretende Bewegung der Flüssigkeit auch nur aus diesem Ueberdruck entstehen. Während hinter dem Flügel die Flüssigkeit in der Raschheit ausweichen muß, welche die Bewegung des Flügels vorschreibt, und daher der Druck von dem Ausmaß der gewaltsam hervorgerusenen Bahnkrümmung, also Beschleunigung im Sinne der Normalen abhängt, wird vor dem Flügel der Druck nicht durch die Bahnkrümmung erzeugt, sondern es richtet sich im Gegenteil die Bewegungsbahn nur nach Maßgabe der Kichtung und Stärke des Ueberdrucks, der immer nur einen Teil des statischen Pressungsbrucks betragen kann.

Bon der Form des Flügels hängt also der vor demselben auftretende Beschleunigungebruck nur insoferne ab, als an einem Teil der Borderfläche des Flügels deren einzelne Bunkte im Sinne ber Normalen auf die Rläche in ber Zeiteinheit eine größere Wegftrecke zurücklegen als bort, wo die Steigung ber Schraubenfläche ber Schiffsgeschwindigkeit genau entspricht. Nur die burch bie an biefen Buntten vorhandene größere Steigung der Schraubenfläche verursachte Berlangerung bes in ber Zeiteinheit vom Flächenelement im Sinne ber Normalen zurückgelegten Weges ergibt bie Geschwindigkeit der nachströmenden Flüffigkeit. An jenen Bunkten der Fläche, wo die Steigung der Schiffsgeschwindigkeit entspricht, ift die Geschwindigkeit und daher auch die Beschleunigung ber Flüffigkeitsteilchen vor der Schraube gleich Rull. Also nur an jenen Stellen des Rlügels, an welchen die dem Schiffstörper augewendete Borderfläche des Hlügels größere Steigung Schraubenfläche aufweift als die, welche der Schiffsgeschwindigkeit entspricht, wird vor dem Flügel Breffungsverminderung und daher hinter dem Mügel nebst dem dort entstehenden dinamischen Beschleunigungs= auch noch statischer Ueberdruck auftreten und gleich= zeitig nit dem ersteren durch die aufzuwendende mechanische Arbeit zu überwinden sein. Rechnungsmäßig wäre es natürlich gunftiger, wenn die Vorderfläche der Schraube als matematische Schraubenfläche mit der der wahren Schiffsgeschwindigkeit entsprechenden Steigung hergeftellt werden fonnte, weil bann die Rachströmungsgeschwindigkeit durchwegs Rull mare, und infolge deffen die Hinter-Bacher, Fluffigfeitefchraube.

fläche des Flügels keinen statischen Ueberdruck zu überwinden hätte. Die dem Schiffskörper zugekehrte Vordersläche der Schraube würde dann in der ruhigen Flüssigieit genau so lausen wie im starren Gewinde, wo die nichtarbeitende Schraubensläche ebenfalls drucklos hingleitet. Wiewohl nun dies wegen der ohne weitere Begründung einleuchtenden Notwendigkeit, den Flügel sowol an der Vorder- als an der Hinterlante in möglichst scharfer Schneide auslausen zu lassen, unmöglich ist, zeigt es sich doch als das vorteilhaftere, die zwecks des regelrechten Angriffes der hinteren Fläche des Flügels unerläßliche Abweichung von der matematischen Schraubensläche einschließlich der durch die Materialstärte bedingten weiteren Wölbung zur Gänze dorthin zu verlegen, wo sie vermöge des Umstandes, daß hier immer nur ein Teil des an sich schon geringfügigen statischen Pressungsdruckes schädlich wird, den weitaus geringeren Nachteil bringt.

Bu bem, was in Uebereinstimmung der Flüssigteits mit einer im Gewinde laufenden Schraube an früherer Stelle gesagt ist, ist noch hinzuzufügen, daß in beiden Fällen mit sehr wenig Ausnahmen nur bei mäßiger Steigung guter Effekt zu erzielen ist. Bei der Gewindeschraube spielt, wie beim Keil, die Flächenreibung eine so große Rolle, daß statt der Zahnradübersetzung oder einer anderen Hebelvorrichtung die Schraube nur dort mit Vorteil angewendet werden kann, wo dir Last nur sehr geringen Weg zurückzulegen hat und so hoher Druck ersorderlich ist, wie er nur mit wenig anderen Mechanismen auf so einfache Weise hergestellt werden kann. Bei der Flüssigteitsschraube führen ganz andere Erwägungen zu demsselben Resultat. Die Reibung spielt hier keine Rolle, wohl aber tritt bei der Flüssigkeitsschraube der Umstand hervor, daß von dem unter allen Umständen normal auf die Schraubensläche wirsenden Druck bei hoher Steigung der große auf die tangentielle Komponente ents

fallende Teil für die einzig nugbringende Axialwirkung als verloren angesehen werden muß.

Die für die praktische Anwendung der Luftschiffsschraube aus diesem durch die Natur der Sache gegebenen Verhältnis zu ziehens den Schlußfolgerungen sollen im letzten Abschnitt bei der Bespreschung des wenigen, was dis jetzt über das Graf Zeppelin'sche Lustschiff bekannt geworden ist, ihren Platz finden.

Bier fei nur noch erwähnt, wie es sich mit der Berteilung auf nutbaren und verluftbringenden Flächendruck bei ber nach dem Rreisbogen als Leitlinie geformten Schraubenfläche verhält. gegenwärtigt man sich die Abwicklung bes Schnittes zunächst einer regelrechten Schraubenfläche mil einem um die Are gedachten Bilinder, fo wird die Schraubenfläche burch eine schräge Gerade bargeftellt, welche gleichzeitig als die Sipotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks auftritt, bessen magrechte Ratete den tangentiellen und bessen senkrechte den arialen Weg darftellt, den ein Bunkt der Schraubenfläche gleichzeitig zurucklegt. Für die matematische Schraubenfläche läßt fich der auf dieselbe normal wirkende, durch eine Senkrechte auf die Hipotenuse zu versinnlichende Druck ebenfalls in eine axiale und in eine tangentielle Komponente zerlegen, welche sich nach dem Parallelogramm ber Kräfte zu dem Normaldruck verhalten werden, wie umgekehrt die beiden Rateten des besprochenen Dreiecks zur Bipotenuse. Bei der hohlgewölbten Schraubenfläche tritt als Abwicklung des Schnitts mit der Zilinderfläche an Stelle der Sipotenuse des Dreiecks ein Rreisbogen, wie berfelbe im Bilbe 2 des Lichtbrucks zur Anschauung kommt. Denkt man sich nun über dieses Kreissegment ben an jeder Stelle normal zum Kreisbogen wirkenden Druck ebenfalls gleichmäßig über den Rreisbogen verteilt, fo läßt fich auch biefer Besammtdruck in eine axiale und eine tangentielle Romponente zerlegen, und man erhält durch eine kleine Integration das hübsche Resultat, daß der über den Kreisbogen gleichmäßig vertheilte Normaldruck sich zu seinen beiden Romponenten verhält, nicht wie die Sipotenuse des Dreieck, sondern wie die Länge des über die Sipotenuse als Sehne gelegten Bogens zu ben beiben Rateten. Man fieht alfo, daß bei der gewölbten Schraubenfläche, ebenfo wie bei der matematischen, der auf tangentielle Bewegung der Luft, also nutslos anfgewendete Druck keine geringere Rolle spielt, als bei ber regelrechten Schraubenfläche, und es ergibt sich daher die Rotwendigkeit, im Interesse der Ökonomie an mechanischer Arbeit die Steigung der Schraubenfläche so gering zu halten, als nur irgend ausstührbar.

Wo mittels der Schraube rasche Fortbewegung erzielt werden foll, was nur entweder durch hohe Steigung der Schraubenfläche oder durch übergroße Umdrehungsgeschwindigkeit herstellbar ift, wird die Sparsamkeit in der Steigung einerseits durch die technische Schwierigkeit, der Schraube allzugroße Umdrehungsgeschwindigkeit zu verleihen, begrenzt, anderseits durch den sogenannten Stirnwiderstand, der insbesondere bei Wasserschrauben wegen ber, wie schon früher ermähnt, hier erforderlichen größeren Metallstärke niemals gänzlich zu vermeiden ist. Rechnungsmäßig wird fich wol die Grenze nicht bestimmen lassen, bei welcher der durch die geringe Steigung erzielte Vorteil (möglichste Bermeidung ber tangentiellen Bewegung bes Waffers) durch die Vermehrung von Reibung und Stirnwiderstand aufgewogen wird. Aber immerhin dürfte bis jest diese Grenze noch nicht erreicht sein. Auch bei Schiffsschrauben dürfte. abgesehen von der früher besprochenen Gestaltung Flügel auch aus der Vermehrung der Umdrehungsgeschwindigkeit mit entsprechender Berminderung der Durchschnittsfteigung der gewölbten Schraubenfläche noch ein Vorteil gegen die bisherige Herftellungsart zu ziehen fein.

Anders liegt der Fall bei der Luftschraube. Hier kann vor allem durch die messerscharfe Auskantung des Flügels der Stirnswiderstand auch bei der größten Umdrehungsgeschwindigkeit als beseitigt betrachtet werden. Ebenso kann es kaum schwer fallen, die Schraubenflügel so glatt herzustellen, daß auch die Luftreibung an der Flügelfläche keine große Rolle spielt, und es kann daher überall dort, wo es sich nicht um die axiale Geschwindigkeit der Fortsbewegung, sondern nur um die Herstellung des Flächendrucks handelt, auf disher ungeahnt geringe Steigung der Schraubenfläche gegriffen werden. Eine Grenze wird hier einzig und allein durch die Genauigskeit der Ansführung gezogen. Die Steigung der Schraubenfläche darf nur nicht geringer angenommen werden, als daß der der

Fortbewegung des Fahrzeugs entsprechende Einfallswinkel gegen eine zur Schraubenaze senkrechte Ebene und ebenso die stetige Krümmung des Flügels von der Border- bis zur Hinterkante noch ungestört vorhanden ist.

# 2. Beziehungen zwischen der Flüssigkeitswirkung und der Gestalt anderer Vorrichtungen.

Nicht uninteressant ist es, im Anschlusse an die auf Seite 16 bis 18 durchgeführten Betrachtungen, zu verfolgen, inwieweit bei anderen technischen Borrichtungen, bei welchen ebenso wie bei der Schisse und Luftschraube, die zwischen Flüssigkeit und sesten Körpern austretende relative Bewegung die Hauptrolle spielt, der Verschieden- heit der vor und hinter dem festen Körper auftretenden Flüssigkeitsbewegung in einzelnen Fällen in der Praxis schon volle Kechnung getragen ist, in anderen dagegen dieser wesentliche Unterschied bis zur Stunde noch nicht erkannt wurde, und dementsprechend — mit Ausnahme der Flüssigkeitsschraube allerdings nur dort, wo die unzulängliche Beurteilung keinen nennenswerten Rachteil bringt — seit Jahrzehnten nach der alten Gewohnheit fortgearbeitet wird. Zu den ersteren gehören die modernen Geschoße und die Turbinen, zu den letzteren die Kreiselpumpen und Zentrisugalventilatoren.

#### 1. Gefchog.

Die sogenannte Spizkugel hat sich von dem Augenblick des ersten Ausblitzens dieses Gedankens an so rasch Bahn gebrochen und ist ungeachtet des Auswandes an Geist und Geld, die beide mit so großer Borliebe der Bervollkommunung der Mordwaffen zugewendet werden, der Hauptsache nach so unverändert geblieben, daß man wohl mit Recht annehmen kann, es werde hier nicht mehr viel zu verbeffern sein. Die tegelartige Zuspitzung der Borderfläche und die zur Geschofare sentrechte ebene Hinterfläche wird so ausnahmslos eingehalten, daß man nicht erft viel darnach zu fragen braucht, in welchem Maße bei diefer Geftaltung die Verfolgung einer verläßlichen Teorie oder das richtige Gefühl des ausübenden Technikers mitgearbeitet haben mag. Wenn es von wesentlichem Borteile wäre, würde sicher ebenso wie alle gut gebauten Schiffe auch das Geschoß nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten abgeschrägt hergestellt. Der Gedanke liegt so nahe, daß gewiß auch diesbezügliche Versuche schon abgeführt wurden, die aber einen so geringen, vielleicht gar nicht megbaren Vorteil in ber Wirkung der Geschoße ergeben haben dürften, daß sie selbst die kleine Schwierigkeit, welche die nach vorne und hinten simmetrische Gestaltung des Geschofies bei der Herstellung der Batrone verursachen würde, nicht aufzuwiegen vermöchten. Die Bergegenwärtigung der Art der Luftftrömung, welche durch den Flug des Geschoßes vor und hinter demselben entstehen muß, zeigt auch, daß die ebene Sinterfläche keinen wesentlichen Nachteil verursacht. Der an der Vorderfläche des Geschoftes auftretende Beschleunigungsdruck der zum Ausweichen gezwungenen Luft, wächst mit dem Quadrat der Fluggeschwindigkeit. Der Druck, durch welchen das Nachströmen der Luft bewirkt wird, fann, weil er nur der statischen Pressung der Luft entspringt, die= selbe niemals übersteigen. Der die Bewegung des Geschoßes hemmende Luftwiderstand wird natürlich umso geringer sein, je weniger die Luft gezwungen wird, die große Geschwindigfeit des Geschoßes mitzumachen, das heißt, sich auf das viel geringere Geschwindigkeit erfordernde seitliche Ausweichen beschränken kann. Bor dem Geschoß kann dieser Zweck nur durch die möglichst schlanke Spitze erreicht werden, hinter dem Geschoß vollzieht sich das seitliche Zuströmen von selbst. Da hinter dem Geschoße die Luftbewegung durch keine andere Rraft als ben Pressungsdruck der Luft entstehen kann, dieser aber allseitig wirkt, wird der Hohlzilinder, welcher ohne Ruströmung ber Luft hinter dem Geschoße entstehen mußte, gleichzeitig von allen Seiten ausgefüllt. Die Raschheit dieser seitlichen Ruströmung ist daher von der Fluggeschwindigkeit unabhängig.

Deutlich erkennbar wird dies, wenn man zuerst den Lauf eines statt in der Luft im Waffer fliegenden Geschoßes verfolgt. Die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser, beispielsweise in einer Tiefe von 10 m unter bem Bafferspiegel in den luftleeren Raum, das ift also mit einem Ueberdruck von  $2\frac{kg}{cm^2}$  ausströmt, beträgt 20 m. Gine höhere Geschwindigkeit kann in dieser Tiefe das Wasser hinter dem Geschoße nie erreichen. Bei jeder größeren Geschwindigkeit des Geschoßes wird also hinter dem Geschoße ein leerer Raum von tegelartiger Form entstehen. Bei geringer Geschofgeschwindigkeit wird es ein flacher, bei großer ein langgeftreckter Regel fein, deffen Gestalt aber auf den Lauf des Geschofes teinen Einfluß nehmen kann, da die Grundfläche dieses luftleeren Regels bei jeder mehr als 20 m betragenden Geschwindigkeit bes Geschofes den ganzen Geschofguerschnitt einnehmen wird und somit die lebendige Kraft des Geschoßes im Wasser immer nebst dem vor dem Geschoße auftretenden dinamischen Widerstand des zu verdrängenden Wassers noch den vollen statischen Ueberdruck zu überwinden haben wird. Der Druck vor dem Geschoß könnte, wenn dasselbe auch vorne eben wäre, leicht bis gegen  $1000 \frac{kg}{cm^2}$  betragen; nimmt man aber für die 10 m unter Baffer abgeschossene Spitkugel auch nur 100 kg Biderstand an, so ware das doch noch immer das 50fache des statischen Ueberdrucks. Man sieht, daß es unter biefen Umständen keinen Sinn hätte, zwecks der Berringerung auch dieses belanglosen Teiles des Gesamtwiderstandes auch die Hinterfläche des Geschoßes irgendwie fünstlich zu formen. Bei dem durch die Luft fliegenden Geschoß lassen sich, da vermöge der Elastizität der Lnft nicht sofort voll= ständige Luftleere, sondern zunächst nur Luftverdünnung eintritt, kurzerhand nicht so bestimmte Riffern angeben, aber das Berhältnis zwischen dem Beschleunigungsdruck vor dem Geschoß und bem vermöge der hinter dem Geschoße eintretenden Preffungeverminderung hinzuzuzälenden statischen Ueberdruck dürfte sich auch hier kaum wesentlich anders gestalten als bei dem Flug des Ge= schoßes im Wasser. Die allgemein übliche Gestalt der modernen Geschoße entspricht also vollständig den Anforderungen, die aus der richtigen Anschauung über die bei bewegter Flüffigkeit ein= tretenden Vorgange gefolgert werden müffen.

Noch eine andere Erwägung, die den Borteil des üblichen gewölbten Beschoffopfes bartut, ergibt fich aus ber weiteren Berfolgung bes Sates, bag, woimmer bei nicht eingeschlossener Luft Bahnkrümmung ober sonstige Beschleunigung wahrnehmbar wird, auch der zugehörige Druck auf das betreffende Luftteilchen vorhanden sein muß. Da das Geschoß nicht in scharfer Spite ausläuft, sondern vorne eiformig abgerundet ift, somit die die Geschoßfläche in der Mitte berührende Gbene fenfrecht zur Flugage fteht, also hier tein Rlächendruck vorhanden sein kann, der die Luftteilchen in zur Are fentrechte Bewegung verfeten konnte, muffen an biefer Stelle die Luftteilchen vom Geschoß mitgenommen werden. Infolge bessen wird vor der Spipe bes Geschosses die Luft verdichtet, baraus entsteht statische Bressung und, da diese allseitig wirkt, ist sie es. welche den ringsum anliegenden Luftteilchen jene Bewegung erteilt, welche im weiteren Berlauf das Ausweichen der Luft vor dem Geschoke bewirkt.

Wäre das Geschoß auch an der Vorderseite durch eine zur Are senkrechte Ebene begrenzt, so müßte die ganze Vordersläche unter Pressung stehen. Durch die dem Geschoß voraneisende Fortpstanzung dieser Pressung in der Flugrichtung wird, soweit die Pressung reicht, vermöge deren Allseitigkeit die anliegende Luft nach allen freiliegenden, also nach allen in der vor dem Geschoße gedachten Halbingel möglichen Richtungen in Bewegung gesetzt. Durch dieses Ausweichen der freien Luft wird aber gleichzeitig die Pressung und dadurch auch die weitere Beschleunigung wieder vermindert und es müssen sonach Pressung und Beschleunigung in der Nähe des mit ebener Vordersläche versehenen Geschoßes stärker sein als in weiterer Entsernung vor dem Geschoße.

Leichtere Uebersicht über den Borgang gewinnt man, wenn man sich das Geschoß als ruhend und die Luft in der Richtung der Axe des Geschosses bewegt vorstellt. Es wird dann in einer gewissen Entsernung vor dem Geschosse die seitliche Ausbiegung der Luftstrahlen beginnen und sich in stetiger Krümmung dis an den Rand des Geschoßes sortsehen. Denkt man sich den aus der Axe des Geschoßes in einer gewissen Entsernung vor dem Geschoße in solcher Weise abgelenkten Luftstrahl als die Erzeugende einer um

bie Flugaze gedachten kegelartigen Fläche, so wird an jeder Stelle dieser Fläche der Krümmungshalbmesser bes Schnittes dieser Fläche mit einer durch die Aze gelegten Ebene dem an dieser Stelle vorhandenen Ueberdruck entsprechen. Da die Pressung von der Geschößsläche aus nach vorne — zweisellos stetig — bis zur Atmossärenpressung adnimmt, muß jedem zwischenliegenden Ueberdruck ein geometrischer Ort zugewiesen sein. Da aber gleichmäßiger Druck die Bewegung nach einem Kreisbogen ablenkt, muß der geometrische Ort der Pressungsgleichheit in einer kegelartigen Fläche liegen, deren Erzeugende ein die Aze berührender und die Vorderskante des Geschößes schneidende Kreisbogen ist.

Solcher kegelartiger Flächen, innerhalb beren gleiche Pressung besteht, gibt es unendlich viele, und zwar beginnen dieselben mit einem Viertelkreis, der einerseits die Axe und anderseits am Rande des Geschoßes die Vorderebene des Geschoßes berührt, und schichten sich in immer gestreckterer Form derart übereinander, daß sie alle von der Axe auslausen und den Rand des Geschoßes in immer größerem Winkel zur Vordersläche des Geschoßes schneiden. Diese Art der Pressungs und Bewegungs-Schichtung ist es, welche man als den Pressungsstegel zu bezeichnen pslegt. Die jedenfalls mit der Fluggeschwindigkeit des Geschoßes wachsende Länge, geometrisch gesprochen, Höhe dieses Regels dürste schwer zu bestimmen sein. Sie hängt offendar ab von dem Verhältnis der Geschwindigkeit des Geschoßes zur Fortpslanzungsgeschwindigkeit der aus der Geschoßegeschwindigkeit entstehenden Pressung vor dem Geschoße und von deren Abnahme mit der Entsernung vom Geschoße.

Sehr anschaulich erklärt sich aus dieser Borstellung das bekannte kreisrunde Loch, welches beim Durchschießen einer Fenstertafel entsteht. Noch viel auffallender als der scharfe Rand ist der Umstand, daß nicht nur die Fensterscheibe, sondern auch das herausgeschossene Stück nicht zersplittert wird. Ein Anfang der fünfziger Jahre niedergegangenes rasende Hagelwetter mit mehr als hühnereigroßen Sisschollen, das armdick Aeste von den Bänmen brach, hat mir diese merkwürdige Erscheinung gezeigt. Unter den Hunderten von zerbrochenen Fensterscheiben haben nicht wenige die sonst nur von Gewehrkugeln herrührenden kreisrunden Löcher gezeigt, aber keines

davon unter 7 bis 8 cm Durchmesser. Dieser letztere Umstand rührt aus derselben Ursache her, die den großen Ballon zum fliegen zweckbienlicher macht als den kleinen. Sine Bleikugel kann auch bei sehr kleinem Durchmesser mit großer Geschwindigkeit durch die Lust fliegen, während eine Gisscholle mit dem specifischen Gewicht 1 schon bedeutenden Umsang besitzen muß, damit ihre Maximal-Fallgeschwinzdigkeit zur Erzeugung des kreisrunden Loches ansreiche.

Das merkwürdige bei jenem Hagelwetter war aber, daß sich einzelne der orangengroßen treisrunden Glasstücke fanden, die in die ausgeschlagenen Löcher hineingepaßt haben. Wie konnte denn die Glastasel bei der ersten Berührung mit der Eisscholle schon wissen, in welchem Durchmesser sie auszubrechen habe, um das Geschoß frei durchstliegen zu lassen? — Wo ein kreisrundes Loch entsteht, ist die Glastasel mit dem festen Körper überhaupt nicht in Berührung gekommen, sondern der vor dem Geschoße herstiegende Pressung skegel der Lust war es, welcher sich an der Glasscheibe gestaut und so das kreisrunde Stück sachte durchgedrückt hat.

Diese Zeilen waren schon am Setzerkasten, als die Nachricht von einem gegen eine altkatolische Versammlung gerichteten Uebersall durch die Zeitungen gieng. Ein Schuß war durch das Fenster gedrungen. "Das äußere Fenster", heißt es dort, "war glatt durchschossen, die Scheibe des inneren Fensters zertrümmert ...". Ganzrichtig Durch den Anprall an die äußere Scheibe wurde der Pressungskegel zerstört, und der Zwischenraum zwischen den Glastaseln war zu gering, als daß sich nach dem Herabsallen des ausgedrückten Stückes der Pressungskegel wieder hätte entwickeln können. So mußte das Blei mit dem Glas in unmittelbare Berührung kommen und dieses zertrümmern. Bei einem Zwischenraum von 2 bis 3 m würde wohl auch die zweite Scheibe das bekannte kreisrunde Loch ausweisen.

Doch nun zuruck zur Spitztugel. Auch wenn das Geschoß nicht durch eine zur Are senkrechte Ebene begrenzt ist, sondern in einen regelrechten Kezel ausläuft, wird trothem vor diesem festen Regel der Luftpressungskegel sich auch noch einstellen, und zwar deshalb, weil, abermals die relative Bewegung der Luft gegen das Geschoß ins Auge gesaßt, der Mittelstrahl sich an der Spitze des Kegels

ebenfalls nicht in einem, wenn auch noch so stumpfen, aber doch scharfen Winkel abbrechen kann. Solche plögliche Bewegungsänderung wäre nur unter der Boraussehung denkbar, daß an der matematischen Spize des festen Kegels der Flächendruck endlos gewachsen wäre. Nur mit während eines Zeitraumes von  $\frac{1}{\infty}$  wirkender seitzlichen Beschleunigung  $=\infty$  wäre ein wenn auch noch so stumpfer scharfe Winkel in der Bewegungsbahn denkbar. Es wird sich also auch vor dem in einen regelrechten Kegel auslausenden Geschoß an dessen Spize eine Stauung der Luftteilchen, und zwar in dem Maße einstellen, daß die Ausbiegung des Luftstrahles dis zur Richtung der Kegelsläche eine stetige wird.

In der zweifellos schlanken Gestalt dieses vor einem kegels förmig zugespitzten Geschoße entstehenden Pressungskegels zeigt sich anschaulich der Vorteil, welchen das kegelsörmig zugespitzte Geschoß vor dem eben abgeschnittenen bietet.

In beiden Fällen aber, bei dem eben abgeschnittenen, wie auch bei dem tegelformig zugespitten Geschoße, wird am Beginn des zilindrifden Teils des Geschoßes eine Ausströmung der Luftteilchen mit radialer Geschwindigkeitskomponente vorhanden sein. Um die ausstrahlende Richtung der Luftteilchen in die der Are parallele Richtung zurückzuführen, ift abermals einseitiger Druck erforderlich. Dieser Druck, welcher am vorderen, gleichviel ob stumpswinkligen oder rechtwinkligen Rande des Geschoffes, zwar ebenfalls kein plötliches Abbrechen, aber einen Wendepunkt in der Flugbahn der Luftteilcheut hervorruft, tann nur aus der statischen Breffung der umgebenden Luft entstehen. Damit aber biefer wirkfam werde, muß nach ber entgegengesetzen Seite statischer Unterdruck vorhanden sein. Daraus geht hervor, daß hinter bem scharfen Rande, am vorderen Ende bes zilindrischen Teiles bes Geschoßes unter allen Umständen ein geringerer Machendruck besteht, als der statische Breffungsbruck ber Luft. Auf den Flugwiderstand kann diese Pressungsverminderung keinen Einfluß üben, weil hier die Fläche parallel ber Flugbahn läuft, somit ber stets normal auf die Fläche wirkende Druck eine axiale Komponente nicht abgeben tann. Db der zilindrische Teil des Geschoßes unter hoher oder niederer Breffung steht, ift für den Flugwiderstand ohne Belang.

Anders verhält es sich bei dem in der üblichen Form ge= wölbten Geschoffopf. Hier wird von dem vordersten, in zur Are fentrechter Ebene verlaufenden Teil der Geschofwölbung angefangen, bis jum Uebergang in die gilindrische Oberfläche überall ber vorerwähnte Wendepuntt der Luftwege auftreten. An jeder Stelle ber Wölbung bewegen sich die ber Rlache zunächstliegenden Enftteilchen in der Berührungsebene. Damit nicht hinter jedem Schnitt einer zur Are fentrechten Gbene mit der Geschofflache Luftleere entstehe, muß überall unmittelbar an der Fläche geringere Breffung berrichen als in einem gewiffen Abstande von derfelben. In diesem Falle braucht der Ueberdruck nicht von der Atmosfärenpreffung allein herzurühren. Diefe konnte nicht ausreichen, um trot der großen Geschofgeschwindigkeit die erforderliche Abbiegung ber Luftftrahlen herbeizuführen. Faßt man einen etwa in der Sälfte der Bölbung gelegenen Bunkt der Geschoffläche ins Auge, so sieht man, daß der hier bestehenden Bressung, nicht wie bei bem vorne ebenen Geschoft die in der vor dem Geschoft gedachten Halbkugel möglichen Richtungen zur Ausstrahlung freigegeben sind, sondern die in jener Salbkugel möglichen Richtungen, beren Mittelpunkt ber ins Auge gefaßte Bunkt der Fläche und beren Halbirungsebene die in diesem Punkte an die Rläche gedachte Berührungsebene bilbet. Es wird alfo bie hier vorhandene Preffung auch in der dem zilindrischen Teil des Geschoftes zugewendeten Richtung ausstrahlen und schon in ber geringsten Entfernung von ber Fläche einen nach ber Normalen gegen die Fläche gerichteten Pressungsstrahl abzugeben in der Lage sein. Dieser dem Pressungstegel entnommene Ueberdruck gegen den an der Mäche vorhandenen Druck ist es, welcher den Wendepunkt in den der Fläche noch näher gelegenen Luftstrahlen hervorruft, dann sich durch die im Sinne ber Normalen gegen die Fläche hervorgerufenen Beschleunigung aufzehrt und badurch verursacht, daß die als Rlächenbrud erübrigende Breffung an ber Gefchoffläche geringer ift als im äußeren Teile bes Breffungstegels. Da biefe Unterpressung vermöge ber Neigung bes betreffenden Flächenteilchens. gegen die Geschofare eine axiale Komponente enthält, die, weil die axiale Romponente des Gesammtflächendrucks gegen den Flug

gerichtet ist, im Sinne des Fluges entlastend wirkt, wird durch die Wölbung der Fläche eine Verminderung des Gesamtwiderstandes hervorgerusen.

Die bei scharfer Kante, weil erst am zilindrischen Teile des Geschoßes eintretende nutlos bleibende Pressungsverminderung kommt beim gewölbten Geschoßkopf der Widerstandsverminderung zugute.

Ob dieser Borteil ausreicht, die durch die vermutlich wegen des Ausschlagens des Geschoßes erforderliche eiförmige Abrundung der Spize verursachte Bergrößerung des Widerstandes vollständig wettzumachen, vermag ich nicht zu beurteilen. Bielleicht tritt dies bei eine gewisse Grenze überschreitender Fluggeschwindigkeit ein; dann aber müßte über diese Grenze hinaus der Gesammt-Luft-widerstand nicht ganz mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zu-nehmen. Die regelrechte Zunahme würde sich nur bei dem durch die Spize des Geschoßes verursachten ungeminderten Widerstand einstellen. Wenn bei einer gewissen Geschwindigkeit ein Ueberwiegen des Borteils der Wöldung überhaupt eintritt, müßte bei weiterer Bergrößerung der Geschwindigkeit der Gewinn noch wachsen, und der Gesamtwiderstand bliebe also hinter dem durch das Quadrat der Fluggeschwindigkeit gegebenen Verhältnis zurück.

Bei geringer Geschwindigkeit, bei der der aus der Atmossärenpressung abzugebende Ueberdruck ausreicht, die Wendepunkte in den Flugbahnen der einzelnen Luftteilchen herzustellen, ist dies sicher nicht der Fall. Einen Luftballon mit vorne abgerundeter, statt mit aus dem Kreisbogen als Erzeugender der kegelartigen Fläche entstehender scharfen Spipe herzustellen, kann sicher keinen Rutzen bringen.

### 2. Eurbine.

Beim Turbinenbau hat es zwar lange gedauert, bis man aufgehört hat, sich mit dem bösen "Spaltendruck" den Kopf zu zerbrechen, und von der alten schwach gekrümmten Jonval-Schausel zur nahezu halbkreisförmigen Schausel der Girard-Turbine übergegangen ist, aber doch war man sich schon vor fünfzig Jahren klar darüber, daß für den Effekt einer Turbine nicht die Art der Krümmung der

Schaufel, sondern nur der von der Gingangs- und Ausgangstangente eingeschlossene Winkel maßgebend sei. Rur ganz im Geheimen will ich dem freundlichen Leser verraten, daß ich, bevor die Welt über Jonval hinausgekommen war, unter dem allgemeinen Eindruck, daß es da noch viel zu verbessern geben musse, jahrzehntelang so manche Mußeftunde damit ausgefüllt habe, auf analitischem Bege gur Gleichung ber Rurve zu gelangen, welche als Schaufelform eine genau gleichmäßige Verteilung des Drucks über die ganze Schaufel ergeben follte. Bon Rittinger's sinniger Darftellung des absoluten Weges, den in einem Zentrifugal-Ventilator bei, wie Rittinger richtiger Schaufelfrümmung die Luftteilchen zurücklegen meinte. muffen, eingenommen, habe ich mich mit den unglaublichsten Spirglen höherer und höchster Ordnung abgequält, bis endlich das — Rreissegment sich als des Rätsels Lösung ergeben hat. Im Turbinenbau gibt es an Teorie und Praxis längst nichts mehr zu mäkeln — nur die große Uebereinstimmung des Borganges an der Turbinenschaufel mit dem, was bei Schiffssegel und Fallschirm den Ausschlag gibt, woraus dann auch auf die Klüffigkeitsschraube die richtigen Schlüffe gezogen werden können, scheint noch nicht genügend aufgedectt worden zu sein.

#### 3. Solenderrad.

Die Turbine bedarf der Leitschaufeln, das Schleuderrad (Kreiselspumpe und Zentrifugal-Bentilator) nicht. Daß das Schleuderrad die größte Wirkung ausübt, wenn die Schausel am Umfang radial ausläuft, hat schon im Jahre 1858 Rittinger, wenn auch höchst umständlich aber doch richtig herausgefunden, daß es aber einer Krümmung der Schausel überhaupt nicht bedarf, ja daß jede Krümmung, die dem äußeren radialen Ende der Schausel sozusagen als Leitschausel dienen soll, wenn auch nicht erheblich, doch immer nur Schaden bringen kann, scheint bis jetzt noch nicht erkannt worden zu sein.

Um die größte Wirkung zu erzielen, muß die Flüffigkeit längs eines möglichst großen Teiles des Halbmessers mit der vollen Geschwindigkeit des Rades kreisen. Dies kann nur dort der Fall sein, wo die Schaufel radial steht. Es handelt sich also darum, daß nebst

einer hinlänglichen Anzal von Schaufeln nicht nur das äußere Ende, sondern die gange Schaufel, beren Länge nach innen nur durch die Rücksicht auf den unbehinderten Eintritt der Flüffigkeit in das Rad begrenzt ist, radial verlaufe. Um zu vermeiden, daß die von der Are aus eintretende Fluffigfeit an der Schaufelfante einen "Stoß" erleibe, glaubte man die Schaufel berart frümmen ju muffen, daß die Fluffigkeitsbewegung allmälig und ftetig in die radiale Richtung gelange, welche fie zwischen den freisenden Schaufeln anzunehmen gezwungen ift, bevor sie bas Rad verläßt. Diese Borforge ift überflüffig. Für die Stetigkeit der Flüffigkeitsbewegung vor und bei dem Gintritt zwischen die Schaufeln forgt der Ursprung dieser Bewegung. Die zwischen den Schaufeln befindliche Flüssigkeit wird durch die vermöge des erzwungenen Kreisens erzeugte Fliehfraft zum hingleiten zwischen den Schaufeln genötigt. Hier ist also ber Schaufelbruck bas bewegende Moment. Bor dem Eintritt zwischen die Schaufeln aber ift keine andere Druckquelle denkbar als der außerhalb des Rades vorhandene Preffungsbruck, ber in dem Mage und nach jener Richtung frei wird, in welcher die zwischen ben Schaufeln befindliche Kluffigkeit vorwärts schreitet und daher, wenn von außen fein Rachschub erfolgte, eine Leere erzeugen mußte. Die durch diesen Borgang entstehende Pressungsverminderung, verbunden mit dem außerhalb nach allen Richtungen vorhandenen gleichmäßigen Breffungsdruck ift die einzige Quelle ber vor dem Eintritt in die Schaufeln entstehenden Müssiafeitsbewegung. Bei der Unveränderlichkeit und Allseitigkeit des noch ungeftörten Breffungsdruckes kann ein Ueberdruck nur aus vorber eingetretener einseitigen Berminderung der Breffung ent= fteben. Es ift daher ganglich ausgeschlossen, daß eine Bewegung der Müffigkeit in einer Richtung entstehe, in der die Aluffigkeit einem hemmnis zu begegnen hätte. Die Aluffigkeit kann nur dorthin fließen, wo der Raum zur Aufnahme derfelben sich schon zu entleeren begonnen hat. Aus diesem Grunde ist das Auftreten eines sogenannten Stofes, bas heißt die Notwendigkeit, einem in ber Bewegungsrichtung vorfindlichen Sindernisse plöglich auszuweichen, vollständig ausgeschlossen. Beim Gintritt ber Flüffigkeit in bas freisende Rad ift ein Stoß nicht mehr zu befürchten als beim Austritt einer

Flüssigteit aus einem großen Gefäße, gleichviel ob ber Ausstuß burch die dünne Wand oder durch eine Düse ersolgt. Ebensowenig als es notwendig ist, in diesem Falle innerhalb des Gefäßes Leitschauseln anzubringen, welche die Flüssigteit in die Austrittsöffnung stetig einführt, ist auch bei jedweder Schauselstellung zur Herstellung des stoßlosen stetigen Eintritts in das Schleuderrad keinerlei mechanische Auleitung ersorderlich. Im besten Falle konnten solche Leitschauseln nach der Form gekrümmt sein, welche die Flüssigkeit auch ohne Leitschauseln einnehmen würde, und dann bliebe erst noch die Flächenreibung als schädliches Moment vorhanden. Es kann also ohne Schaden umsomehr der Schausel selbst in ihrer ganzen Ausebehnung jene Stellung gegeben werden, vermöge der auf der Flüssigsteit die größte Zentrisugalwirkung übertragen wird.

Um nebensächliche Störungen zu vermeiben, ift nach zwei Richtungen Vorsorge zu treffen. Erstens sollen die Schaufeln sowol am innern als am äußeren Ende mefferscharf auslaufen, damit nicht nächst der Schaufelkante Wirbelungen entstehen, durch welche unausweichlich ein Teil der aufgewendeten mechanischen Arbeit sich in Wärme auflöse. Die zur Haltbarkeit der Schaufeln erforderliche Berftärfung wird, um der schon erörterten Bedingung der radial geradlinigen Schaufel als Druckfläche zu entsprechen, auf die im Sinne ber Drehung hintere Fläche ber Schaufel zu verlegen fein. Endlich fann es nur von Borteil fein, wenn die Beschleunigung, welche die Flüffigkeit von der außerhalb des Rades vorhandenen Rube bis zu ber größten Geschwindigkeit beim Austritt aus dem Rabe erfährt, möglichst gleichmäßig verteilt wird. Vor dem Eintritt zwischen die Schaufeln wird auch diese Bedingung durch den statischen Druck allein erfüllt; innerhalb bes Schaufelkanals fest fich die wirkliche Geschwindigkeit der Flüssigkeit aus der Umdrehungsgeschwindigkeit des Rades und der relativen Geschwindigkeit der Flüffigkeit in ben Schaufelkanälen zusammen. Die eine biefer beiden Romponenten ist vermöge des vom Eintritt bis zum Austritt wachsenben Halbmeffers an fich schon eine gleichförmig machsenbe. Außerbem wird es sich empfehlen, daß auch die zweite Geschwindigkeitskomponente wenigstens an keiner Stelle abnehme, womöglich auch vom Eintritt bis zum Austritt noch, wenn auch nur unbedeutend, aber gleichmäßig zunehme. Dies wird dadurch erreicht, daß sich der Querschnitt der Schauselkanäle vom Eintritt dis zum Austritt stetig verengert. Zu diesem Ende soll die axiale Abmessung innershalb der seitlichen Begrenzung des Rades nach außen wenigstens soviel oder noch mehr abnehmen, als dies zur Ausgleichung der wegen der Radialstellung nach außen zunehmenden tangentiellen Abmessung ersorderlich wäre. Zede weitere künstliche Borrichtung, die Flüssigseit zur Einschlagung dieses oder jenen Weges zu zwingen, könnte nur vom Übel sein.

Für Turbinen ift die geeignetste Leitlinie ber Schaufel ber Rreisbogen, für das Schleuberrad bie rabial gestellte Gerade.

Auch zu dieser einfachen Erkenntnis bin ich nicht ohne Lehrgelb gelangt. Das deutsche Reichspatent Rr. 7339 vom 22. August 1878 über "Reuerungen an Turbinen, Zentrifugalpumpen und Bentilatoren" gibt Reugnis von den Frrwegen, die ich zu durchwandeln hatte. Die mangelhafte Beurteilung des wesentlichen Unterschiedes, der zwischen Turbinen und Schleuderrädern besteht, hat mich zu unzuläffigen Schlüffen geführt. Im ersteren Falle ift nach Richtung und Intensität die Eintrittsgeschwindigkeit der Aluffigkeit gegeben und beren lebendige Kraft auf einen in Umdrehung begriffenen festen Körper zu übertragen, während im letteren Falle der in Umdrehung befindliche feste Körper der Träger der mechanischen Arbeit ift, die zur Bewegung der Flüffigkeit verwendet Im ersteren Falle geschieht die Arbeitsübertragung werden soll. burch die der Flüffigkeit aufgenötigte negative Beschleunigung. Bon der anfänglichen größten bis zur kleinsten Endgeschwindigkeit bleibt die Flüfsigkeit in Berührung mit dem Körper, auf welchen sie während dessen Bewegung Druck ausübt und dadurch mechanische Arbeit überträgt. Im letteren Falle findet die Berührung zwischen dem festen Körper und der Flüffigkeit nur mahrend der letten Beriode der der Fluffigfeit aufgezwungenen Beschleunigung statt. Der Anfang ber Beschleunigung vom Zustand ber Rube bis au iener Geschwindigkeit, welche die Flüffigkeit an der Stelle einnimmt, wo sie mit dem festen Körper in Berührung tritt, wird. wie eben gezeigt, nicht durch Körperdruck, sondern durch Anfaugen. bas ift burch Ausnützen bes in der Flüssigkeit vorhandenen Pressungs-Bacher, Fluffigfeitsichraube.

druckes hergestellt. Dies ist der wesentliche Grund, warum sich der Vorgang nicht einfach umtehren läßt. Ohne die richtige Erkenntnis dieser wesentlichen Berschiedenheit der beiden Arten von Arbeitsübertragung meinte ich, es muffe ber bekannte Sat: "Die relative Geschwindigkeit bes an einer frummen Linie hingleitenden materiellen Bunftes bleibt, wenn feine Rraft auf benfelben einwirft, beffen Entfernung von einer Are proportional, um welche sich die krumme Linie in Drehung befindet", wie beim Turbinenban fo auch bei ber Berftellung von Schleuberrabern maßgebend sein. Dadurch bin ich zu bem Frrtum gelangt, daß wenn die Krümmung der (nach Rittinger) nach außen radial endenden Schaufel noch weiter fortgesett wurde, so daß die Schaufel in Vorwartstrummung, soweit es der Austritt der Muffigfeit gestattet, annähend tangentiell endet, somit die Schaufel im ganzen nahezu halbkreisförmig gekrümmt ausfällt, der austretenden Alüssigfeit die nabezu doppelte Geschwinbigkeit des Radumfanges erteilt werden könne. Bei der Turbine trifft dies zu. Es ist dies der Grundgebanke der Girardturbine. Abgesehen von der wegen Gin= und Austritt der Flüffigfeit beider= seitig erforderlichen Verfürzung bes Halbfreises beträgt die Umfangsgeschwindigkeit bes Rades nur die Sälfte der Geschwindigkeit des einströmmenden Wassers und es wurde, wenn nicht für den Austritt au sorgen wäre, mährend bes Weges über die Schaufel die absolute Geschwindigkeit des Wassers vollständig aufgezehrt.

Gänzlich übersehen habe ich, daß die Eintrittsgeschwindigkeit der Flüssigkeit in das Schleuberrad nicht von dessen Form und Umlaufsgeschwindigkeit, sondern nur von der durch die Fliehkraft erzeugten Unterpressung abhängt, somit auch die auf die Austrittsgeschwindigskeit gezogenen Schlüsse unzulässig waren.

Die Nichtumkehrarbeit des Vorganges wird noch durch den Umstand besonders veranschaulicht, daß eine in der umgekehrten Richtung sausende Turbine von vorneherein undenkbar ist, während das Schleuderrad bei jedweder Schauselkrümmung und gleichviel, ob nach links oder nach rechts in Bewegung gesetzt, die Flüssigkeit stets von der Axe weg gegen den Umsang befördert. Auch schon dieser Umstand gibt einen Anhaltspunkt dafür, daß das Maximum der Leistung dort zu suchen sei, wo durch die Schauselkrümmung

bie Umdrehungsrichtung nicht gegeben erscheint, was nur bei ber rein radialen Stellung der Schaufel der Fall ist.

Interessant und lehrreich war der Hergang, daß mein Ansuchen um Patenterteilung mit dem Hinweise auf die Unrichtigkeit meiner Teorie zuerst zurückgewiesen wurde. Nach einem längeren Wechsel von Streitschriften aber ist meine Entwicklung als richtig und das Batent als zulässig erkannt worden.

Auch die Versuche, welche mit einem auf Grund meiner Aufsasssschaften Bentilator angestellt wurden, haben ein geradezu glänzendes Resultat ergeben. Mit einem Schleuberrad von nur 320 mm Durchmesser und 20 bis 30 mm axialer Abmessung wurden durch lange Leitungen 7 große Schmiedeseuer gespeist. Dennoch habe ich zehn Jahre später erkannt, daß bei der ersten Abweisung des Patentes nicht das Patentamt, sondern ich im Unrecht war. Die Vorwärtsbiegung der Schauseln hatte keinen Essett, die erstaunslich große tatsächliche Leistung war nur dem Umstande zuzuschreiben, daß ich bei der Hadaze und dem Auswägen des Rades soviel Sorgsfalt zugewendet hatte, daß es möglich wurde, das Rad, wenn ich mich recht entsinne, 3000 Touren in der Minute umlausen zu lassen. Diese große Geschwindigkeit war es, aber nicht die Schauselsstellung, welche die überraschende Wirkung ergeben hatte.

## 3. Beziehungen zwischen Form und Biderstandsfähigkeit der Hchraube.

Wie schon erwähnt, ist zur Herstellung bes Flächendruckes, aus dem die Fortbewegung des Wasser- oder Luftsahrzeuges entspringt, nur der äußere Teil der Schraubenflügel von Belang. Die Fortsetzung nach innen dient nur zur Herstellung der Verbindung

der Nabe mit der wirksamen äußeren Hälfte des Klügels. Das ist längst bekannt, und es ist baber auch niemals versucht worden, den mittleren Teil des Schraubenforpers in einer Beife zu geftalten, die die Wirkung der Schraube noch erhöhen würde. Es handelt fich immer nur darum, mit wenig Material möglichst große Biderstandsfähigkeit zu erreichen. Bei ber zwar nicht in ber Länge ber Schaufel, bagegen im Gewicht beengten Luftschraube, ift man, wie ab und zu aus bildlichen Darftellungen zu erseben war, auf ben hier gang zweckmäßigen Gebanken verfallen, die Festigkeit durch eine Art Spannwerk herzustellen. Doch läßt fich nicht verkennen, daß durch Zugstangen jeglicher Art ein störender Luftwiderstand bervorgerufen wird. Beide Zwecke, die möglichst haltbare Berbindung des äußeren Schaufelteiles mit der Nabe und die tunlichste Bermeidung alles störenden Fluffigfeitswiderstandes erreicht man durch die in bem hier angehängten Lichtbruck eines fleinen Holzmodells bargeftellte Fortsetzung ber Schraubenfläche bis an die Radnabe. Bei biefer Anordnung kann die Schraube fehr schwach gehalten werden. ohne die Bruchsicherheit zu beeinträchtigen. Wie es besonders aus bem Bilde 4 zu ersehen ift, ergibt diese Konstruktion eine fast regelrechte Verspreizung des äußeren Flügelteiles und durch die in den Bildern 1 und 3 veranschaulichte allseitige, keine abwickelbaren Flächenteile enthaltende Wölbung wird die Steifigkeit noch mesentlich vermehrt. Die beiben Flügel in einem Stück mit ber Rabe aus Stahl gepreßt ober auch in gaber Bronze gegoffen, wird man mit fehr geringer Materialftarte bas Auslangen finden und insbesondere bei Luftschrauben, wo nicht wie bei Schiffschrauben auch die Möglichkeit des Anschlagens an im Wasser schwimmende Holzstücke oder Haifische in Anschlag zu bringen ist, das messerscharfe Auslaufen ber Border- und Hinterfante leicht ausführen und dadurch den sogenannten Stirnwiderstand nabezu ganglich beseitigen konnen.

Bei ausnahmslos allen Schiffsschrauben und bei Luftschrauben mit starker Steigung wird es zur Herstellung der Festigkeit genügen, wenn die Wurzel des Flügels nach der regelrechten ungewöldten Schraubenfläche mit der der wirklichen Schiffsgeschwindigkeit entsprechenden Steigung geformt von der Nabe ausläuft. Dies bringt den Borteil, daß der Flügel zunächst der Rabe, wo er für die

Arbeit nuglos ift, auch keinen schädlichen Fluffigkeitswiderftand erzeugt. Bahrend bei jeber anderen Art der Berbindung des nutsbringenden Teils der Schaufel mit der Rabe diefe nachteilige Wirkung unausbleiblich ift, wird bie nach ber Schiffsgeschwindigkeit berechnete Schraubenfläche widerstandlos durch die Flüffigkeit hingleiten. Abbildung zeigt eine nach diesem Grundsatz geformte Schraube. In der auf die Müffigkeit drückenden hinteren Fläche des Flügels ift sowohl an der Wurzel als nächst der in die Flüffigkeit einschneibenden Borberkante auch bis an das äußere Ende bie der Schiffsgeschwindigkeit entsprechende Steigung eingehalten. Die Abwicklung des am äußeren Ende der Schaufel der Schraubenfläche als Leitlinie dienenden, gegen die Hinterkante zu auffteigenden Rreisbogens, wie er im Bild 2 erfichtlich ist, verflacht sich gegen die Nabe zu bis zur Geraden. Es läßt sich also die Form des Flügels am anschaulichsten dadurch verfinnlichen, daß, von einer regelrechten, in der Steigung der wirklichen Schiffsgeschwindiakeit entsprechenden Schraubenfläche ausgehend, die ganze Vorderkante und ebenso der Ausat an die Nabe unverändert bleibt, dagegen was sich dem außern Ende ber Hinterkante nähert, stetig aufgebogen erscheint. Die Formgebung ift am beutlichsten aus Bild 5 bes Lichtbrucks zu ersehen. Da das Modell, um die beabsichtigte Krümmung genau berzustellen, aus einzelnen gleich ftarten Brettchen gufammengefett wurde, ergeben fich die Fugen bes fertigen Mobells als die Schnitte der frummen Fläche mit gleichweit von einander entfernten zur Drehungsare senkrechten Cbenen, und die Verringerung ber gegenseitigen Entfernung dieser Schnittlinien zeigt die Zunahme ber Steigung von der (auf der beleuchteten Seite des Bildes 5 zu= oberft liegenden) Borderkante des Flügels aus gegen die (im Bilde zuunterst liegende) Hinterkante zu.

Der große Vorteil, welchen diese gegenüber jeder anderen Ansordnung gewährt, wird an Hand des fertigen Modells noch ansichaulicher als durch die rein dinamische Betrachtung. Durch die Ausbiegung wird bei der Umdrehung der Schraube der Flüssigkeit, und zwar von Rull beginnend und stetig zunehmend jene Eigenbewegung erteilt, ohne welche der Flüssigkeitsdruck nicht entstehen kann. Insolge der gleichmäßigen Zunahme ist aber zur Erzeugung

bes gleichen Drucks weitaus geringere Gigenbewegung ber Klüssiakeit erforderlich als dort, wo die Bewegung so heftig sein muß, um auch bei bem geringen Ausmaß ber Fläche, auf welche bei den bisherigen Schiffsschrauben nennenswerter Druck ausgeübt wird, die zur Fortbewegung des Fahrzeugs erforderliche Gesammtwirfung zu erzielen. Ein gegen die matematische Schraubenfläche erhaben gewölbter Flügel, wie es bei gleichmäßiger Berteilung der Materialftärke vor und hinter die ideelle Schraubenfläche eintreten muß, tann nur gunächft ber Borbertante bes Flügels der Flüffigkeit unmittelbare Beschleunigung aufzwingen. Die Beschleunigung tritt bier so gewaltsam auf, daß dadurch weit mehr, als dies erforderlich ware, anliegende Fluffigfeitsschichten in Mitleidenschaft gezogen werden. Das gewaltige Aufschäumen bes Wassers hinter der Schraube, von dem für die Fortbewegung des Schiffes nur ein verhältnismäßig geringer Theil nugbar geworben ift, wird durch die entsprechendere Gestalt des Flügels wesentlich verringert werden. Die mechanische Arbeit, welche bisher auf nutlose Aluffigkeitsbewegung aufgewendet wurde, wird zum größten Teil entfallen; ber ungerecht fertigte Teil bes Rückbleibs wird vermieden; man wird bei geringerem Rohlenaufwand größere Fahrgeschwindigkeit erzielen.

Mit den vielperzentigen Ersparnissen, die, wenn man zusammenzälte, was jeder "Ersindung" nachgerühmt wird, das Dampsichiff
schon zum Kohlenbergwerk umgestaltet hätte, will sich die hier angeregte kleine Formänderung nicht messen. Wo kein "Geschäft"
geplant ist, bedarf es auch keiner Ersparnisderechnung. Dem Techniker
wird auch die Erkenntnis des teoretischen und praktischen Fortschritts
an sich genügen, um sich die kleine Mühe des Ueberprüsens der
Herleitung nicht verdrießen zu lassen und, wenn er zustimmen muß,
nicht wissentlich bei dem Unvollkommenen zu verharren.

Einen weiteren kleinen Schritt auf dem Wege zur praktischen Ausführung muß ich mir leider versagen. Solange auch mein Luftsschraubenflügel (auf dem Papier) noch mit in die Nabe eingekeiltem Stiel konstruirt und durch Zugstangen versteift war, ist mir auch die Berechnung des für eine verlangte Leistung erforderlichen Gewichts des Flügels noch zugänglich gewesen, aber zur Feststellung

ber zur Bestimmung der Tragfähigkeit nötigen Trägheitsmomente der einzelnen Querschnitte dieser vielsach gewundenen Körpersorm reicht mein teoretisches Können nicht mehr aus. Dennoch gestattet schon der Bergleich mit einer aus geprestem Stahlblech hergestellten Kohlen= oder Erdschaufel neuerer Form den Schluß, daß auch in dem vorliegenden Falle mit auffallend geringem Materialauswand das Auslangen gesunden werden wird. Berücksichtigt man noch, daß die Schausel nicht nur vermöge der zweckmäßigeren Besestigung weit schwächer, sondern überdies noch wegen der besseren Ausnützung der Drucksläche auch etwas schmäler gehalten werden kann, so dürste wohl die Annahme, daß eine nach der hier entwickelten Anordnung hergestellte Schiffsschraube bei gleicher Sicherheit nicht viel über die Hälfte des bisher üblichen Gewichtes erreichen werde, saum überztrieben erscheinen.

Bemerkt sei noch, daß es sich für Luftschiffsschrauben empfehlen wird, die Enden der beiden Flügel, wie sie sich in Bild 5 darftellen, um einen au die Border- und Hinterkante anschließenden Rreisabschnitt zu verlängern, weil gerade diese annähernd halbkreis= förmige Fortsetzung im Berhältnis zur großen Wirtsamkeit bas mindeste Eigengewicht zeigt. Das im Lichtbruck gezeigte Mobell soll an einer Luftbewegungsvorrichtung Berwendung finden, bei welcher bie im zilindrischen Behäuse laufende Schraube nach außen ebenfalls zilindrisch begrenzt sein muß. Aber auch bei ben Schrauben, welche die Fortbewegung des Körpers zu bewerkftelligen haben, in bem sie gelagert sind, ift die Abrundung nach außen nicht not= wendig, da die zilindrische Abschlußfläche unter allen Umständen an der Ruffigfeit drucklos hingleitet und daher an diefer Stelle die mefferscharfe Auskantung nicht von Wesenheit ist. Für Schiffsschrauben, bei welchen das Gewicht von minderem Belang, dagegen die Länge des Flügels unüberschreitbar begrenzt ift, mare es also verfehlt, den Flügel gerade an der wirtsamften Stelle, am äußeren Rande in der Breite zu beeinträchtigen, wo doch durch die Formung bes übrigen Teiles des Mügels für die erforderliche Steifigkeit der äußeren Ecken gesorgt ift.

Für die bilbliche Darstellung ist gerade diese Art der Flüssigskeitsschranbe besonders geeignet, weil hier der Querschnitt des Flügels

auch ohne Konstruktionszeichnung ersichtlich ift, und zwar in Bild 2, in rechtwinkliger, in Bild 1 und 3 in schräger Ansicht. Berhältnis zur Größe ber Schraube eingehaltene Materialftarte, Die bei der Herstellung des Holzmodells nicht aut noch weiter berabgemindert werden konnte, burfte, wenn in gabem Metall bergeftellt, bei Schiffsschrauben ziemlich unverändert anzuwenden sein, wogegen für Luftschrauben gewissenhafte Berechnung verbunden mit allmäliger Erprobung in der Wirklichkeit gang wesentliche Berminderung ber Materialstärke ergeben wird. Soweit es möglich bleibt, die Stetigfeit ber Krümmung und ber Berftartung gegen ben Mittelradins bes Mügels einzuhalten, wird auch die Berminberung ber Starte bes äußeren Teiles bes Hügels zuläffig fein. Die Stärke des Sensenblattes mag als Borbild dienen. Selbst gegen die Rabe ju wird bei ber durch die Form gegebenen Tragfähigkeit mit fehr mäßiger Materialverftarfung das Auslangen gefunden werden.

### 4. Die Kanalschiffs-Luftschraube.

Die der rechnungsmäßig vorteilhaftesten auch in der Wirklichlichkeit nahekommende Luftschraube, lange schmale, nur ganz sanst
gewöldte Flügel mit minimaler Durchschnittssteigung, wird jedenfalls
bei der Kanalschiffs-Luftschraube in der größten Bollendung hergestellt werden können. Schon wegen der Schonung der Kanaluser
sollte ein Kanalschiff die Geschwindigkeit von 2 m nicht überschreiten.
Bei einer Drehungsgeschwindigkeit von nur 300 Umbrehungen in
der Minute müßte also die der Schiffsgeschwindigkeit entsprechende
Steigung, das ist jene, welche die gekrümmte Schraubenfläche an
der Borderkante des Flügels zeigt, 0,4 m für die ganze Umdrehung
und, wenn ein Schraubenflügel in der Breite von 1/20 des Kreisumfanges hergestellt wird, über die Flügelbreite 20 mm, dei einer

Aufbiegung von weiteren 10 bis 20 mm die Durchschnittssteigung des einzelnen Flügels 30—40 mm betragen. Bei einem Schraubendurchmesser von 5 m, also einer Flügellänge von 2,5 m beträgt die äußere Breite des Flügels mit ½0 des Umfanges beiläufig 0,8 m. Es kann wohl nicht schwer halten, auch bei diesen Abmessungen bei der Formgebung so genau vorzugehen, daß sowohl der rechnungsmäßig erforderliche Einfallswinkel als auch die Ausbiegung bei der Ausführung hinlänglich genau eingehalten wird, um den richtigen Flügeldruck zu gewährleisten.

Um einem so langen und schmalen Flügel, der so hohem Druck zu widerstehen hat, trot der geringen Steigung dennoch ohne Materialverschwendung die erforderliche Festigseit zu sichern, wird es sich empsehlen, im Gegensate zur Wasserschraube und zur Luftschraube mit großer Steigung dem Flügel an der Wurzel nicht die kleinste, sondern die größte am äußeren Ende des Flügels vorkommende, unter Umständen auch noch etwas größere Steigung zu geben. Diese Steigung an der Flügelwurzel wird dann an der Vorderkante des Flügels in sanster Krümmung gegen das äußere Ende zu in die Anfangssteigung zu verlaufen haben. Nächst der Hinterlante wird die Fläche, wenn die Steigung an der Wurzel nicht größer angenommen wurde als die größte Steigung am äußeren Ende des Flügels, durchwegs in dieser Steigung verlaufen, andernfalls auch eine ähnliche, nur noch schwächere Krümmung als die Vorderkante ausweisen.

Beranschlagt man, nur ganz grob gerechnet, den Haldmesser des Druckmittelpunkts des Flügels mit 2 m, die wirkame Fläche eines Flügels als ein Rechteck von 0,8 und 1,5 m gedacht, mit 1,2, also die gesammte Drucksläche mit 2,4 m², so wird dei 300 Um= drehungen in der Minute der Druckmittelpunkt eine Geschwindigkeit von  $60 \frac{m}{\rm sok}$  erreichen. Nach der Formel  $\frac{P}{F} = 0,043$  v² (S. 7) ergibt sich der Druck auf  $1 \, \rm m^2$  mit  $150 \, \rm kg$ , daher auf  $2,4 \, \rm m^2$  mit  $360 \, \rm kg$ , somit dei einer Borwärtsbewegung im Sinne dieses Druckes von  $2 \, \frac{m}{\rm sek}$  eine Arbeitsleistung von rund  $10 \, \rm PS$ .

Durch eine nur unbedeutende Vergrößerung des Flügels und noch keineswegs übertriebene Umdrehungszahl, das ist bei etwas über 3 m Flügellänge mit rund 2,5 m Druckmittelpunktshaldmesser und 7 Umdrehungen in der Sekunde, also 420 Umdrehungen in der Minnte erhält man eine Geschwindigkeit des Druckmittelpunkts von rund  $100 \frac{m}{\rm sek}$ , somit  $\frac{P}{F} = 430 \frac{kg}{m^2}$ , auf die in gleicher Art wie beim ersteren Beispiel veranschlagte Drucksläche der beiden Flügel von  $3.8 \, {\rm m}^2$  einen Gesamtslügeldruck von rund  $1600 \, {\rm Rilogramm}$ , was dei der gleichen Fortbewegungsgeschwindigkeit von  $2 \frac{m}{\rm sek}$  eindreine Leistung von  $45 \, {\rm PS}$  darstellt.

Diese zwei Beispiele zeigen, daß zur Fortbewegung von Kanalsschiffen, die ehedem durch Anspannung von ein dis vier Pferden befördert wurden, mit der gleichen Schonung der Kanaluser die richtig hergestellte Lustschranbe ganz zweckbienliche Berwendung finden kann.

Eine abnliche Ausführung im Rleinen durfte auch für einen Ausnahmszweck als Bafferschraube Anwendung finden, nämlich bei ben kleinen Hafenpropellern, die, wie ein Gel vor einen heuwagen gespannt, die Dreimafter im Schnedengang umberzuschleppen haben. Das ware ber einzige Fall, in dem die, ob gut oder schlecht, aber einstweilen unerjetliche Schiffsschraube auch ofonomisch arbeiten wurde. Wo fein Anspruch auf große Fortbewegungsgeschwindigkeit erhoben wird, rudt die Wirkung der Fluffigkeitsschraube der der Gewindeschraube weit näher. Da bei gleicher Gleitgeschwindigkeit der Druck des Baffers auf die Flächeneinheit der Schraubenschaufel, wie aus den Angaben auf Seite 7 zu ersehen ift, mehr als bas 700fache des Drucks der Luft beträgt, muß die Umfangsgeschwinbigfeit geringer und tropbem die Schraube ftarter gehalten werben, aber immerhin follte es möglich fein, aus bestem Stahl geprefte Schrauben so messerscharf auszukanten, daß bei der minimalen Steigung ber Schraubenfläche bem Baffer nicht viel mehr als bie nutbringende Bewegung aufgenötigt, Die fraftvergeudende faft ganzlich vermieden wird. Db bei richtiger Ausführung der Borteil so groß, das heißt die hinter der Schraube entstehende Wasserwelle in fo hohem Mage verringert wurde, um diefe Schiffsschraube auch unbedenklich in fünstlichen Kanälen verwenden zu können, müßte erft die Erfahrung lehren.

### 5. Pas Niederdruck-Vindrad.

Die Bindmühle mit ihren gespenfterhaft langen Armen scheint sich durch mehr als vier Jahrhunderte in ziemlich unveränderter Form erhalten zu haben, bis fie vor 20 bis 30 Jahren durch die Freisförmige Scheibe mit den kleinen verstellbaren Brettchen ersett wurde. Der umgekehrte Bergang in der Vervollkommnung hat fich bei ber Borrichtung, welche nicht, dem Wefen nach eine Turbine, bie Rraft bes Bindes auszunüten bestimmt ift, sondern mäßige Luftbewegung zu erzeugen hat, somit wie die Schiffsichraube wirft, bis jett meines Wiffens wenigstens noch nicht eingestellt. Der sogenannte Schraubenventilator pflegt, wenn auch der geringeren Arialabmessung halber in mehrere Settoren zerteilt, doch mit der Ausdehnung über die gesamte Kreisfläche hergestellt zu werden. Auch hier fehlt es an der richtigen Unterscheidung des Gingreifens der Schraube in feste und fluffige Körper. Der Zweck, innerhalb fleiner Pressungsverschiedenheit Luftbewegung zu erzeugen, wird zwar auch auf die alte Weise erreicht, aber nicht, ohne unbeabsichtigte große Luftbewirbelungen hervorzubringen und die auf diese nuplose brebende Bewegung der Luft aufzuwendende mechanische Arbeit zu vergeuden.

Durch die Anwendung von zwei langen schmalen Flügeln mit möglichst geringer Steigerung läßt sich der Uebelstand sast gänzlich beheben.

Am anschaulichsten wird dies durch die Vergleichung der Verrichtung, welche den Schraubenflügeln obliegt, mit der Art der Arbeitsübertragung eines Uhrgewichtes auf das Pendel der Uhr. Der Antrieb des Pendels durch das unter der Belastung des Gewichtes stehende Steigrad vollzieht sich nicht stetig. Während des größten Theiles einer Pendelschwingung erleidet das Pendel vermöge der Reibung eine Berzögerung seines regelrechten Laufes, und nur während eines ganz kurzen Teiles der Schwingung wird durch das Eingreisen des Steigrades der Pendelbewegung jene Beschleu=

nigung erteilt, durch welche die aus der Reibung herrührende Berzögerung wieder aufgewogen wird.

Aehnlich wirkt auch, den Beharrungszustand ins Auge gefaßt, auf die bewegte Luft die Berührung mit den beiden Schaufeln des Rades. Wenn man sich die im gilindrischen Gehäuse dem Rade qufließende Luft in einzelne der Are parallele Kaden zerlegt denkt, wird jedem solchen Faden mährend einer Radumdrehung zweimal eine Beschleunigung seiner axialen Bewegung aufgenötigt, die vermöge der Claftizität der Luft nach vorne schiebend und hinten anfaugend ben ganzen elaftischen Faben in ebenso nahezu gleichmäßiger Bewegung erhält, als bies beim Uhrenpendel trop bes regelmäßigen Wechsels von Berzögerung und Beschleunigung scheinbar ber Kall ift. Bei dem fleinen Bintel, welchen vermöge der geringen Steigung bie Schraubenfläche mit einer auf ben Luftfaden fenfrechten Ebene einschließt, wird die tangentielle Komponente des Druckes so klein. daß aus derselben wesentliches Kreisen der Luftteilchen nicht entstehen kann. Bei mefferscharfer Auskantung und glatter Bolirung des Flügels, wird auch vermöge bessen geringer Breite die Flächenreibung nur wenig schädlichen Effett verursachen. Diese Schädlichkeit läßt sich zwar nicht ganzlich vermeiben, weil die Luftteilchen sich nicht genau in einer der Are parallelen Geraden, sondern ebenfalls in Schraubenlinien fortbewegen, aber boch in fo fteiler Schraubenlinie, daß deren einzelne Clemente von der Barallelen mit der Are uur wenig abweichen, während bei der bisherigen Anordnung die ebenfalls in Schraubenlinien vor fich gehende Luftbewegung wegen ber über die ganze Kreisfläche wirkenden Flächenreibung und wegen ber vermöge der hohen Steigung der Schraubenfläche namhaften tangentiellen Komponente des Flächendrucks nicht wesentlich größere Steigung aufweisen tann als die Schraube felbft. Die Ersparnis an aufzuwendender mechanischer Arbeit dürfte der Abfürzung des Weges, welche die einzelnen Luftteilchen erfahren, annähernd proportional sein.

# 3. Das lenkbare Suftschiff.

Abgesehen von Kinderspielzengen, Wodellen der Aviatiker und einzelnen, wie es scheint, bisher noch nicht recht gelungenen Bersuchen mit der Beförderung von Kanalschiffen hat die Luftschraube bisher nur für die Lenkbarmachung des Luftballons ernstliche Answendung gefunden. Dies wird wohl auch auf lange Zeit hinaus das Gebiet bleiben, auf dem die Luftschraube durch keine andere Borrichtung zweckdienlich ersetzt werden könnte.

Aus dem bisher ungenügenden Erfolge allein läßt fich auf bie fehlerhafte Geftaltung ber Schraube fein Schluß ziehen, da ber Sauptgrund, daß es noch nicht gelungen ift, bem Ballon jene Geschwindigkeit zu erteilen, die ihn auch zur Ueberwindung stärkeren Windes befähigte, nicht allein im Antriebe, fondern vorzugsweise in den unzuläffigen Abmeffungen des Ballons zu suchen ift. fleiner Ballon wird auch mit der besten Bewegungsvorrichtung nicht zu großer Geschwindigkeit gebracht werden können, aber mit ber Bergrößerung des Flugkörpers mächft bei richtiger Antriebsart die erreichbare Geschwindigkeit fast ins Ungemeffene. Rach dieser Richtung hat die großartig angelegte Unternehmung des Grafen Beppelin ben erften Schritt getan, ber zweifellos ben lange aehegten Wunsch der technischen und nichttechnischen Welt, nicht nur auf festem Boden, sondern auch im blauen Aeter an Schnelligkeit und Ausdauer alles zu überbieten, was die Ratur an Lebewefen bervorgerufen hat, auf alle Fälle angebahnt haben wirb. Schon beute fann als sicher angenommen werden, daß der einstweilen in ben Wellen des Bodensee's verankerte Ballon von 125 m Länge und 12 m Durchmesser vielleicht nicht übergroße, aber doch bisher

noch nicht erreichte Geschwindigkeit der Fortbewegung ermöglichen wird.

Allseitig läßt sich noch nicht bestimmt urteilen, da die einzig beglaubigte Mitteilung über die soust so peinlich geheim gehaltene Berftellung des Riesen-Luftschiffes, die in der Rr. vom 1. Ottober 1899 der illustrirten Zeitschrift "Ueber Land und Meer" erschienene Abbildung und Beschreibung sich, besonders was die Antriebsvorrichtung betrifft, auf die knappften Andeutungen beschränkt. Der Verfasser dieser anmutigen Schilderung ist offenbar mehr Belletrift als Techniker, weil er sonst 3. B., was ihm über die Nebenvorteile der äußeren Umbüllung des Ballons genannt wurde. ben Schutz gegen Regen und Sonnenftrahlen, nicht als beren Hauptzweck hingestellt haben könnte. Ohne diese glättende Oberhaut müßte der durch die 16 Metallrippen verursachte Luftwiderstand ein Hindernis bieten, das den Borteil der großen Abmessungen leicht aufheben könnte. Immerhin aber läßt sich auch jett schon nach gewissen Richtungen die zweifellose Richtigkeit des Prinzips erkennen, nach anderen mit Bestimmtheit vorhersagen, daß noch manches wefentlich anders angefaßt werden muß, um dem Errreichbaren nahezukonimen.

Ueber die technische Aufgabe der Lenkbarmachung des Lustsschiffes schrieb ich zuerst in der "Ostdeutschen Kundschau" vom 5. Juli 1896, wiedergegeben in der Zusammenfassung "Das Fliegen", Hermann Kerber, Salzburg 1899, S. 14:

Die praktische Verwertung bieses allgemeinen Prinzips mag wohl in der verschiedenartigsten Weise erreicht werden können. Wenn anch die Einen bei der bisher üblichen sogenannten Zigarrensform des lenkbaren Ballons verbleiben und die Vorwärtsbewegung durch die an horizontaller Axe sich bewegende Schraube bewirken, während andere bestrebt sind, auch mit dem lenkbaren Luftballon soweit als tunlich den Segelslug des Vogels nachzuahmen, soll weder der einen noch der anderen Nichtung der Ersolg abgesprochen werden. Die solgende Beschreibung mag also nur als vereinzeltes Beispiel von dem angesehen werden, was als "lenkbares Luftschiff" nicht von vornherein unmöglich ist. Den Ballonskörper denke man sich als Ellipseidensegnent, etwa in der Form

eines ovalen Brotlaibes mit ebener Unterfläche, an welchem, wie bisher bei allen Ballons, ein zur Aufnahme der Personen geeigneter Rorb hängt. Zwischen biesem und bem Ballon ift eine an senkrechter Are wirkende, aus zwei langen schmalen Klügeln bestehende Luftschraube mit tunlichst geringer Steigung ber Schraubenfläche angebracht, und zwischen berselben und bem Rorbe der Motor. Nimmt inan an, daß, nur beispielsweise gesprochen, für eine Reisegesellschaft von drei bis vier Mann das Gewicht bes Motors sammt Flügeln etwa 400 Kilogramm betrage, so dürfte es gelingen, der Luftschraube eine Hebetraft von nahezu 300 Kilogramm zu verleihen. Wird nun dem Ballon der Rauminhalt gegeben, welcher erforderlich ift, um feine eigene Sulle sammt Bersteifung, den Korb sammt Insassen und überdies noch etwa die Balfte des Flügel- und Motorengewichtes zu tragen, so wird, sobald die Schraube in Bewegung gesett wird, ber Ballon langfam auffteigen, aber fofort wieder finten, wenn die Bewegung aufhört. Dieses Auf- und Riedersteigen ist es, welches, die Unterfläche des Ballons als Drachensegel gedacht, die Vorwärtsbewegung herbeiführt. Durch die abwechselnde Ingangsetzung und Abstellung der Schraube mit entsprechender Schrägftellung der Segelfläche wird dasselbe bewirkt, was bei ben großen Bögeln die einzelnen Flügelschläge bedeuten. Als größte Schwierigkeit in ber Berftellung eines solchen Apparates muß die vorermähnte Bersteifung der Segelfläche angesehen werden. Aber auch vor dieser Konstruktionsaufgabe braucht man nach den Erfolgen, welche in den letten Jahren in der Bervollkommnung zum Beispiel des Fahrrades erzielt worden sind, nicht mehr zurückzuschrecken. Die Herstellung bes die scharfe Kante bes Ballons schützenden ovalen Ringes, auch wenn er in der Größe von etwa 15 und 20 Meter in den beiden Durchmeffern gedacht wird, bietet mit den in der Fahrradindustrie in Verwendung kommenden Stahlrohren von nur 0,7 Millimeter Wandstärke bei 25 Millimeter Durchmesser keine Schwierigkeit mehr. Das Gewicht eines aus solchem Material hergestellten Ringes, wieder teilweise nach dem Borbilde des Fahrrades, durch ein gespanntes Drahtseil= oder richtiger Drahtzwirnnet versteift, verliert seine Bedenklichkeit,

wenn man fich vergegenwärtigt, daß bei Stahlbraht schon eine Rugfeftigkeit von 250 Kilogramm auf den Quadratmillimeter erreicht wird. Eine weitere, aber auch nur scheinbare Schwierigfeit besteht in der Berbindung dieser Berfteifung mit der Ballon-Dasselbe Drahtnet, welches die Formveranderung des Ringes verhindert, hat gleichzeitig als Stüte der großen Segelfläche zu dienen, und darf daher nicht unterhalb dieser, sondern muß oberhalb derselben, also innerhalb der Ballonhülle angebracht werben. Es gewinnt zwar für den ersten Augenblick ben Anschein. als ob. was ganglich unausführbar ware, die Hülle erft nach Einsetzung des Riesenreifens geschlossen werden könnte; dem ift aber nicht fo. Die Ballonhülle wird wie bisher in der richtigen Form fertig hergeftellt, nur wird ber Füllansatz nicht wie bei den kugelformigen Ballons nach unten, sondern nach hinten verlegt. Die Dimension bes Ballons ergibt es von felbst, bag biefer Füllschlauch nicht enger sein fann, als etwa das Mannloch eines Dampfteffels. Durch diesen Füllschlauch können, wenn die leere hulle auf einer ebenen Fläche niedergelegt und mit Luft aufgeblasen wird, die Arbeiter einschliefen, ben in einzelne Stude von drei bis vier Meter Länge zerlegten Ring ebenso wie das zusammengefaltete Drahtzwirnnet einziehen und innerhalb bes Ballons mittels der an den Enden der Rohrstücke wie bei Fernrohren aufgelöteten Ruppelgewinden in die richtige Lage bringen. Das Drabtzwirnnetz, und mit bemfelben der untere Teil der Hülle, wird vermöge der Glaftizität des Materials bei der Abwärtsbewegung des Ballons die für das Segeln geeignetste, flache Einwölbung erhalten. Die Berreigungsfestigkeit der Bulle wird bei dieser Herstellungsart auch bei den größten Dimenfionen kaum nennenswert in Anspruch genommen. Die Sicherheit gegen Unfälle ist größer als bei irgendwelcher ber bisherigen Ballonformen, da auch im Falle bes Zerreißens des Ballons nicht erft nach einem Fallschirm gegriffen zu werden braucht, sondern berselbe schon von vornherein in der denkbar größten Dimenfion vorhanden ift.

Wenn man nicht um jeden Preis "erfinden" will, sondern die Aufgabe der Lenkbarmachung des Luftschiffes nicht anders

auffaßt, als die Erbanung einer eifernen Brücke von bisher noch nicht erprobter Spannweite oder etwa die schon vollbrachte Herstellung des Aussichtsturmes in der Chicagoer-Ausstellung, der den Eiffelturm um ein Mehrsaches übertroffen hat, das heißt, wenn man sich nur das emsige Rechnen und wiederholte Nachsrechnen unter nach und nach immer zweckbienlicheren Annahmen nicht verdrießen läßt, werden auch die dem lenkbaren Luftschiff bisher im Wege gestandenen Unvollkommenheiten mit Leichtigkeit zu überbrücken sein.

Daß jemals das Luftschiff die Bedeutung eines bürgerlichen Berkehrsmittels erreichen wird, ist wohl nicht anzunehmen; aber nicht nur für militärische, sondern in erster Linie für wissenschaftliche Zwecke kann ein richtig konstruirter Fliegeballon das bisher Erreichte ganz wesentlich übersteigen.

Was die Form und Herstellung des Ballons betrifft, streiche ich die Segel vor Graf Zeppelins gewaltiger Ersassung der Aufgabe. Bei solchen Riesenabmessungen, die, was ich mir vorgestellt habe, um das sechssache übersteigen, wäre es nicht gut denkbar, mit einer anderen Form als der zilindrischen die Widerstandsssähigkeit des Ballonkörpers herzustellen. Gerade diese Abmessungen aber sind es auch, welche den Borteil, den eine sanft nach innen gewöldte Segelsläche gegen die Zilindersorm ausweist, reichlich überwiegen dürsten. Auch wenn mein Vorschlag sich als aussührbar erweisen sollte, könnte das Ding sich zu Graf Zeppelins Riesensluftschiff doch bestenfalls wie eine nur im Verhältnis zu einem Ruderboot "pfeilschnell" dahinsahrende zierliche Dampsbarkasse einem Dzeandampser verhalten, der das atlantische Meer in fünf Tagen durchmist.

Anders steht es mit den Antriebsvorrichtungen, die nach der vorgenannten Beschreibung bei Graf Zeppelins Luftschiff geplant sind. Die vier Luftschrauben mit wagrechter Drehungsage sind versfehlt — zum mindesten ebenso versehlt, als wenn man im tiesen Schnee mit Wagenrädern sahren wollte, statt mit Schlittenkufen. Beim Wasserschiff gibt as keine Wahl, die Schaufelräder haben sich unverwendbar erwiesen, ein über den Dzean gespanntes Zugseil ist ebenso untunlich als Abhäsionsräder — da gab es keinen anderen Pacher, Flüssgeitssschraube.

Ausweg, da war man gezwungen zur Schraube zu greifen, wiewohl man zugeben muß, daß die Schraube nur bei langsamer Fortbewegung günftig zu arbeiten vermag und daß, wenn sie anwenddar wären, das Zugseil oder das Abhäsionsrad bei demselben Auswand von mechanischer Arbeit weit größere Geschwindigkeit ergeben müßten. In der freien Luft aber, die das Hingleiten vermöge der eigenen Schwere gestattet, hat es keinen Sinn, Benzin oder Kohlen auf die Erzeugung kreisender Lustwellen zu vergenden und sich obendrein auf die durch die Schraube bedingte Langsamkeit des Fluges zu beschränken.

Mit der Anwendung der wagrecht gelagerten Luftschraube als Fortbewegungsmittel haben die Aviatiter das technische Denken felbst ihrer Gegner auf Irrwege geleitet. Beil es bem großen Maxim gelungen ift, durch magrecht wirfende Luftschrauben, seinem in den größten Abmeffungen hergeftellten Drachenfegler eine Geschwindigkeit zu verleihen, die genügte, vermöge der Schrägstellung ber Segel eine ber Schienen zu zertrümmern, die die vorzeitige Bebung verhindern follten, weil die ameritanischen Flugmeister, die Professoren Langlen und herring, ersterer bei seinen Modellen mit der durch die Luftschraube eingeleiteten Borwärtsbewegung vorübergebend wirklich steigende Luftbahn erzielt hat, und Herring beffer geflogen ift als der verunglückte Lilienthal, meinte man, muße dieselbe Vorrichtung auch für die Vorwartsbewegung bes schlanten Riesenvogels genügen. Alle diese durch Jehlschlüsse eingeleiteten Berfuche, beren teilweifer Erfolg nur zufälligen, auf die Dauer nicht festzuhaltenden Rebenumftanden zu verdanken ift, bieten feine Aussicht auf das Gelingen weiterer Nachahmung. Auch bier hat es wie bei allen aviatischen Beftrebungen an der Folgerichtigkeit ber Schlüffe gefehlt. Der unwiderftehliche Drang, das Fliegen gu erlernen, verbunden mit dem richtigen Gefühl, daß die Aufgabe nicht unlösbar sei, hat selbst die klarften Röpfe dazu geführt, statt nüchtern auf dem fortzubauen, was schon vorher wissenschaftlich unwiderlegbar feftgeftellt mar, ihre Boraussehungen ben erftrebten Bielen anzupaffen.

Der Fehlschluß, dem alle aviatischen Bestrebungen ihre Entstehung verdanken, besteht darin, daß man meinte, weil der durch

den Ballon erzeugte Luftwiderftand der raschen Fortbewegung ein unüberfteigliches Sindernis entgegensett, muß bas Fliegen der Menschen auf anderem Wege möglich gemacht werden. Nach Ver= lauf einiger Jahrzehnte, nachdem alle Versuche, künstliche Flügel herzustellen, vergeblich waren, und man endlich auch zur Ueber= zeugung tam, daß selbst die beste Bebevorrichtung, die Bebeschraube, nicht einmal ihr Eigengewicht einschließlich des Motors zu tragen vermöge, hat man abermals gesagt: weil die dirette Bebung nicht möglich ift, muß fie auf Umwegen erzielt werden. Nur diese ben mittelalterlichern Erfindern des perpetuum mobile so nahe verwandte Denkungsweise hat den, wenn das "wenn" und das "aber" nicht ware, so vielversprechenden "Drachenflieger" gezeugt. Immer und immer hat man wieder überseben, daß die Berstellung der magrechten Geschwindigkeit, durch welche mittels des Drachensegels die Hebung erfolgen könnte, einen noch größeren Arbeitsaufwand erforbert als die direkte Bebung felbft.

Die denkbar beste und zuverlässigste Segelsläche, bei der ohne Ueberwindung besonderer technischen Schwierigkeiten die größte Gleitgeschwindigkeit hergestellt werden kann; die keinem Schwanken durch unerwartete Windwirbel ausgesetztift; bei der die Neigung gegen die wagrechte Stellung sast dis auf ein Hundertstel zuverlässig und unverrückdar eingehalten werden kann; die auch bei weniger als ein Zwanzigstel betragender Steigung noch die zur gleichmäßigen Beschleunigung der Lust erforderliche Wölbung ermöglicht — ist und bleibt der lange, schmale, kaum geneigte und sanft gewölbte Flügel einer an senkrechter Are wirkenden Schraube. Ausgiebigere und unter allen Umständen zuverlässigere Hebung als durch die Hebeschraube ist von vorneherein undenkbar.

Die Wirkung einer wagrecht gelagerten Antriebsschraube mit großer Steigung ist kaum ökonomischer als die in Gebirgsgegenden ab und zu noch vorsindlichen kleinen Mühlenräder, auf die das Wasser oft mehrere Weter hoch herunterstürzt, von der lebendigen Krast aber, die es durch den Fall erlangt, nur einen verhältnis= mäßig geringen Teil auf die kleine Radschaufel zu übertragen versmag. Die Lustschraube mit schwacher Steigung dagegen ist der wohl=

fonstruirten Turbine zu vergleichen, durch welche, wenn nur richtig gerechnet wurde, das Gefälle eines halben Meter ebenso zuverlässig ausgenützt werden kann als die Druckhöhe von hundert Meter. Es hat also keinen Sinn, die vom Motor abgegebene mechanische Arbeit zunächst durch die unvollkommene Fortpflanzungsvorrichtung hindurchzuleiten und erst mit der auf diese Weise erreichten Geschwindigkeit durch große, in ihrer Neigung aber unkontrolirbare, schon durch die schwächsten widrigen Winde aus der Stellung gebrachten Segelslächen zur Hebung verwenden zu wollen. Was durch diesen verwickelten Vorgang dennoch gehoben werden kann, wird sicher kaum die Hälfte dessen betragen, was die an senkrechter Are wirkende gut konstruirte Hebesschraube zu leisten vermag.

Die Frage, wie dann die vorgenannten Erfolge Maxims und Langlens bennoch möglich geworden scien, läßt fich nicht entscheiden, wenn nicht alle Nebenumftande, unter welchen die Bersuche abgeführt wurden, genau bekannt find. Aber ficher hat es keinen Sinn, solange andere Erklärung noch nicht vorliegt, nach dem Beispiele ber Offultisten rasch zu einer vierten Dimension ober, mas nicht viel besser ift, zum Glauben an noch unerforschte geheime "Bebewirkung" oder "Tragfähigkeit" ber Luft zu greifen. Maxims Schienenbruch ist eine naheliegende Möglichkeit schon erörtert worben. Es wurden nicht beibe, fondern nur eine der Schienen zertrümmert, welche die vorzeitige Aufwärtsbewegung verhindern sollten, und dieser Bruch braucht daher nicht durch Auftrieb, sondern fann gang gut durch Schwanten ber riefigen Segelfläche herbeigeführt worden sein. Eine andere Möglichkeit ift die, daß es Maxim und Langley mit der Erprobung ihres Flugapparates nicht anders ergangen fei als mir mit bem glänzenden Erfolge, den mein verfehrt konftruirtes Schleuderrad in Wirklichkeit erzielt hat. Es braucht nur bei Maxim und Langlen bie anfängliche Dampffpannung eine Höhe erreicht zu haben, die auf die Dauer einzuhalten unmöglich ift, so ist alles erklärt. Die Borsicht, ihren Apparat nicht logzulassen, bevor nicht die volle Dampfspannung erreicht war, werden ja gewiß Reide beobachtet haben, und es liegt also nichts näher, als daß die Dampfspannung bis zum Abblasen bes Ventils gesteigert

war und dann natürlich für die ersten Sefunden eine Wirkung hervorgerufen bat, die felbst die unzutreffendste Konftruftion zu beden vermochte. Professor Herring, ber allerdings personlich und auch eine Strecke aufwärts geflogen ift, hat aber nicht eine Rrafterzeugungsvorrichtung, sondern nur die auf festem Boden verdichtete Luft mitgenommen und überdies nebst eines Anlaufes zur Sebung den Gegenwind ausgenutt. Immerhin ift unter allen Aviatikern ihm in bem Sinne die Balme zuzuerkennen, daß er am wenigsten schief gedacht hat. Wenn er zwischen seine paarweise versteiften, überquer ausgespreizten Flügel ftatt ber Schraubenare einen zigarrenförmigen Ballon hindurchstecken wollte, mare das Ding einer Riefenlibelle nicht unähnlich und fonnte, abgesehen von der Gefährlichkeit bei gunftigem Winde als Fesselballon ein ganz nettes Spiel= zeug abgeben. So ganz widerfinnig als das Rreg'sche Schlitten= Luftschiff, das die zum Auffliegen erforderliche Geschwindigkeit im Baffer ohne Ruber ober Schiffsschraube erreichen foll, ift Brofeffor Herring's Flugapparat entschieden nicht. Man sehe doch zu, wie 3. B. die Wilbente, wenn sie vom Baffer auffliegt, burch ben Flügelschlag schon teilweife gehoben, mit den gewaltigen Schwimm= häuten förmlich auf dem Wasserspiegel dahinläuft, um zum Aufflug zu gelangen. Obendrein scheint Kreß noch bas Schlittenfahren ohne Schnee ersonnen zu haben.

Die Wahl der zur Fortbewegung zweckmäßigsten Borrichtung ergibt sich aus den äußeren Umständen: bei senkrechter Hebung vom sessen Boden aus das freihängende Zugseil; bei starker schrägen Steigung und mäßiger seitlichen Krümmung der Bewegungsbahn das über Leitrollen lausende Zugseil; bei mittlerer Steigung das Zahnrad; bei ebener Bahn und schwacher Steigung das Adhäsions-rad; im Wasser zur Schnellsahrt die Triebschraube; bei langsamer Fahrt gegen reißende Strömung die Kette; im ruhigen Wasser das Windrad und für den Luftballon — einstweilen — die Hebeschraube, die, periodisch arbeitend und wieder stillstehend, das abswechselnde Heben und Senken vermittelt, das zum Hingleiten auf schräger Luftbahn führt.

Auch zu weiterer Bervollkommung findet sich in dem, was Graf Zeppelin geleiftet hat, faft könnte man sagen, durch des

Bufalls Spiel schon der erste Schritt getan. Wenn es, mas einstweilen noch in den Bereich der Luftschlösser verwiesen werden muß, gelingen sollte, eine Pumpvorrichtung herzustellen, die ohne den Ballon wesentlich zu belasten, imstande wäre, auch nur 100 der am Bodensee in Vorrat lagernden 2000 mit verdichtetem Wasserstoff gefüllten Flaschen während der Fahrt innerhalb weniger Minuten zu entleeren und wieder zu füllen, wäre auch die Hebeschraube entbehrlich. Des Fortschiedens bedarf der schlanke Ballon ebensowenig als der Abler und der Albatros der Ruderbewegung seiner Flügel.

Soll doch, wie man fich erzählt, die erfte Lokomotive in moglichst knappem Anschluß an den Pferdefuß mit am festen Boden einsetzenden Schubstangen statt mit Triebrädern gearbeitet haben, so mag auch das erste hinlänglich große Luftschiff, dem Wasserdampfer nachgebildet, seine erften Brobefahrten mit der fraftvergeubenden und in der Schnelligkeit begrenzten Triebschraube ausgeführt werden. Wie man damals meinte, ein glattes Rad könne an der glatten Schiene nicht den erforderlichen Halt finden, um bei großer Geschwindigkeit bedeutende Auglast zu überwinden, magt man sich auch jett noch nicht daran, die noch unerprobte Gleitfähigkeit auf schwach gesenkter Luftbahn auszunüten, aber noch viel rascher als man mit bem Abhäsionsrad nach und nach bis zur Berglokomotive gelangt ist, werden es schon die ersten Versuche mit Graf Reppelins gewaltigem Flieger ergeben, daß bei rascher Verminderung des Ballonauftriebs auf gesenkter Bahn die Triebschrauben entlastet werden und nur knapp so große Geschwindigkeit annehmen konnen, um nicht als hemmschuh zu wirken.

Aber auch noch bevor man sich zu so grundlegender Umgestaltung des dermaligen Gedankens entschließt, dürsten kleine Abänderungen bessen, was jest geplant zu sein scheint, besseren Erfolg
versprechen. Die Triebschrauben zu beiden Seiten neben den Ballon
zu verlegen, statt alle vier Schranben hintereinander unter dem
Ballon anzubringen, schließt auf alle Fälle eine Gefährdung der
Stabilität in sich. Das Auswärtssteigen der Flugbahn, welches
dadurch erzeugt werden müßte, daß der Antrieb an einem tieseren
Bunkte wirkt als der Widerstand, kann zunächst zur Erleichterung
des Ausstieges benützt werden, sieße sich aber ebensognt durch die

Vorrückung des Schwerpunktes der Gondeln samt Schrauben vor jenen des Ballonkörpers ausgleichen. Wenn dies nur zur Salfte geschieht, würde man den Borteil erreichen, mahrend ber Bewegung ber Triebschrauben soweit zu steigen, um die hierauf erfolgende Senkung ber Flugbahn ohne Aufwand mechanischer Arbeit zurückzulegen. Bei ber großen Länge des Ballons wurde der Anbringung der vier Schrauben in einer Linie nichts im Wege stehen, ja schon etwas mehr als die Länge einer ber beiden Gondeln murbe genügen, um por und hinter jeder Gondel eine Schraube laufen zu laffen. ohne daß die eine unter den von den andern hervorgerufenen Luftwirbelungen zu leiden hatte. Dies würde noch den weiteren Borteil gewähren, daß eine kleine feitliche Wendung der Gondeln im entgegengesetzten Sinne ein besonderes Segelsteuer entbehrlich machte. Ueberdies würde bei dieser Anordnung der Bruch eines Schraubenflügels weit weniger Störung verursachen, weil dann die drei anderen Schrauben unverändert fortarbeiten könnten, mahrend bei ber paarweisen Anordnung im Falle ber Beschädigung ber einen auch die gegenüberliegende Schraube außer Tätigkeit gesetzt werden Auch die wesentliche Vereinfachung der Verbindung der Schraubenwellen mit den Motoren mare ein nicht zu verachtender Gewinn.

Ob wohl das Aluminiumgerippe die nötige Festigkeit besitzen mag, um den von erfahrenen Luftschiffern geschilderten, oft so ge= waltig und unvermittelt eintretenden Wirbelfturmen zu widerstehen? Nach dieser Richtung ist jede summarische Beurteilung untunlich; da heißt es nur unermüdlich und gewissenhaft rechnen, rechnen und wieder rechnen. — Das dürfte geschehen sein. Die ganze Unternehmung erweckt in so hohem Mage ben Eindruck fachmännisch ernfter und gründlicher Behandlung der Aufgabe, daß bei allen Einzelheiten, die eine Anlehnung an schon durchgeführte Lösung ähnlicher Aufgaben gestatten, wohl kein großer Miggriff unterlaufen sein dürfte. Jeder erfahrene Brückenbau-Ingenieur mußte biefer Aufgabe gewachsen sein. Ift aber in diesem Sinne zuverlässig vorgegangen worben, bann läßt fich auch mit aller Bestimmtheit behaupten, daß mit der Berlegung der Antriebsschrauben vor und hinter die Gondeln nicht unwesentliche Gewichtsersparnis verbunden

Rur die Anbringung der Schrauben zu beiden Seiten des Ballons bedingt die in der Beschreibung erwähnte Berfteifung zwischen bem Ballon und ben Gondeln. Diese starre Berbinbung aber vergrößert in so hohem Make die Gefahr der Beschädigung burch ungleichmäßig anprallenden Wind, daß die Borbeugung gegen Diefe Schäblichkeit viel Material verschlungen haben muß. Die erfte Bedingung, um auch in biefem Sinne fparfam vorgeben zu konnen, ware die möglichst lose Berbindung der Gondeln und Triebschrauben mit dem Ballonkörper. Wenn trot der riefigen Länge von 125 m, die für mehr als nur eine gewaltige Luftwelle Raum bietet. Borforge getroffen ift, daß nichts verbogen oder zertrummert wird, wenn die eine Gondel nach rechts, die andere nach links gebrückt wird, muß der Gesamtforver einen Grad ber Steifigkeit erhalten. ber nur mit gang beträchtlichem Materialauswand erzielt worden fein kann. Fast möchte man ben Gindruck gewinnen, daß eine Berbopplung der Stärke der Motoren kein größeres Gewicht in Anspruch nehmen konnte, als diese lediglich dem Zwecke der Berlegung ber Antriebsschrauben an den Ballonkörper dienende Versteifung erfordert haben muß. Wenn nicht vielleicht die unfachmännische Art der Beschreibung unbeabsichtigt einen nicht zutreffenden Eindruck hervorgerufen hat, mußten es fehr verborgen liegende Beweggrunde sein, welche zu dieser Anordnung geführt haben.

Bei einer Gondel mit einer an aufrechter Welle laufenben Hebeschraube wären auch alle diese Nebenbedenken mit einmal beseitigt.

Um das Luftschiff für seinen Zweck, das rasche Durchschneiden der Lüfte, noch geeigneter zu gestalten, könnten in der wagrechten Mittelebene des Ballonkörpers, zu beiden Seiten über die ganze Länge ausgedehnt, wenn auch nur 2 bis 3 m ausragende Segelsstächen angebracht werden. Nebst einem nur wenig vorspringenden Kiel würde dies mit verhältnismäßig geringem Materialauswand zur Versteisung des Ballons gegen Abbrechen wesentlich beitragen und die Segelgestalt dem Erreichbaren erheblich näher bringen.

Ein an zwei Punkten bes Riels, beiläufig je 30 m vor und hinter ber Mitte befestigtes Seil sollte die möglichst langgestreckte Goudel tragen. Hier hatte das Seil unter zwei vorne und hinten

augebrachten Leitrollen und überdies nach Art der Kette am Kettenschiff, statt der Kettengliederzähne mehrfach umwunden, um eine nach beliediger Drehung feststellbare Rolle zu laufen, mittels welcher ohne besonderes Laufgewicht die Schrägstellung des Ballons nach Bedarf geregelt werden fann. Statt der Steuersegel eine ganz kleine, an nach rechts und links drehbarer wagrechten Axe laufende Schraube, im Berhältnis zur Hebeschraube nicht größer als etwa das Steuersruder eines Schiffes zu dessen Segeln, würde die Manövrirfähigkeit noch wesentlich unterstützen.

Das Ibeal eines Seglers wäre das noch nicht. Major Weiße, ben ich diesbezüglich gerne meinen Lehrmeister neune, hat mit den S. 5 schon erwähnten Modellen "Huhn" und "Albatros" über diese Seite des Flugproblems untrüglichen Aufschluß gegeben. Um, was uns die atmossärische Luft mit ihrem  $1,3 \frac{kg}{m^3}$  an Stützpunkt sür die Fortbewegung bietet, voll und ganz auszunügen, müßten die Segel nicht nach der Länge des tragenden zilindrischen Flugskörpers angebracht, sondern wie dei Herring überquer ausgespreizt sein. Das aber ist bei so großen Abmessungen ebenso unerreichbar als das Fliegen ohne Ballon, und zwar wegen zweier verschiedenen Hindernisse.

Um bei fräftigem Auftrieb des Ballons verhältnismäßig wenig Luftwiderstand zu finden, muffen die Abmeffungen groß gehalten Dieser Satz wird jest endlich nicht mehr beftritten und findet in Graf Zeppelins Ausführung die lebendigfte Berkörperung. Bezüglich der Herstellung von Segelflächen ist das Gegenteil der Fall. Um zwischen der Flächenausbehnung der Segel und deren Eigengewicht ein günftiges Berhältnis herzustellen, muß in möglichst fleinen Abmeffungen gearbeitet werden. Denkt man sich einen in der Länge 2 m meffenden Rieferholzstab mit quadratischem Querschnitt von 1 cm Breite und Höhe in wagrechter Lage nur an einem Ende festgehalten, so wird sich der Stab vermöge feines eigenen Gewichtes von 0,1 kg am freien Ende um 1/20 feiner Länge, b. i. um 10 cm herabbiegen. Wenn ein Balten aus demfelben Holz und mit gleichfalls quadratischem Querschnitt von zehnfacher Länge, also 20 m lang, in dieselbe Lage gebracht, sich vermöge seines Eigengewichtes am freien Ende ebenfalls nur um 120 feiner Länge, d. i.

um 1 m niederbiegen foll, muß die Quadratseite des Querschnitts nicht das Zehnsache der des Stades, also 10 cm, sondern 32 cm betragen. Das Gewicht dieses Balkens wird dann nicht, wie es bei ähnlicher, linear 10 sach vergrößerter Gestalt der Fall wäre, auf das 1000 sache, also auf 100 kg, sondern auf das 1000 sache, d. i. 1060 kg steigen. Das heißt, wenn derselbe Grad der Steife gegen Biegung verlangt wird, wächst das Gewicht nicht mit der britten, sondern mit der vierten Potenz der Länge.

Freilich arbeitet ber Konstrukteur, wo es auf Wiberstand gegen Biegung ankommt, nicht mit quadratischen Querschnitten, sondern weiß sich durch die Formgebung, durch statt auf Biegung auf Zug und Druck in Anspruch genommene Dreiecksverbindungen zu helsen, aber niemals wird es zu umgehen sein, daß wo, wie bei einem frei ausragenden Segel, der Gesamtkörper doch auf Biegung in Anspruch genommen ist, die Vergrößerung der Ausführung hoch überzagende Gewichtszunahme mit sich bringt. Hier sind also dem lenksbaren Lustschiff, wenn es die Trag- und Beförderungsfähigkeit der Lust voll ausnützen sollte, in der Vergrößerung ebenso unübersteigsliche Grenzen gezogen als den aviatischen Fliegern.

Dies ist der eine Grund, warum die quer gelegten Segelsstächen untunlich sind. Der zweite Grund liegt in der Gesahr, durch ungleich anprallenden Wind umgeworfen zu werden, und dieser Gesahr läßt sich unabänderlich nur dadurch vorbeugen, daß der Flugkörper nebst der nach unten wirkenden Belastung durch die Gondel überdies dem auf Drehung um die wagrechte Axe wirkenden Winddruck möglichst wenig Angriff gewährt, das heißt von der zilindrischen Form nur wenig abweicht.

Gegenüber dem Durchmesser des Zilinders von 12 m wird es sich also auch aus diesem Grunde empsehlen, die Segelflächen nicht über 2 bis höchstens 3 m ausragen zu lassen.

Dieser mit Rücksicht auf Gewicht und Stabilität voraussichtlich noch zulässige kleine Zuwachs an wagrechter Fläche des Ballons ohne Vergrößerung des den Stirnwiderstand ergebenden Querschnitts wird, wenn nur entsprechend ausgenützt, nichtsdestoweniger genügen, den Winkel der Gleitbahn gegen die Wagrechte erheblich zu vertleinern. Das ist von großer Wesenheit für die Fortbewegung.

Nicht nur wird durch das möglichst flache Segeln der Weg abgekürzt, sondern es wird an der nur zur Hebung ersorderlichen mechanischen Arbeit in dem Maße gespart, als mittels der gleichen Hebung ein längeres Stück wagrechten Weges zurückgelegt wird.

Dem schier unbegreiflichen Minimum von Aufwand an mechanischer Arbeit, mit dem augenscheinlich die lebenden Segler das Auslangen sinden, wird eben wegen des Mangels an weit ausgespreizten Segelstächen das Flugschiff niemals nahekommen können. Das ist aber auch nicht nötig, weil der große Ballon die Ausübung von im Vergleiche zu der zu befördernden Last weit größerer mechanischen Arbeit ermöglicht.

Der ursprüngliche Wahlspruch ber Aviatiker: "plus lourd que l'air", schwerer als die Luft! war nicht versehlt. Nur ein Körver. bessen auch in ber Luft zum Ausbruck gelangendes Gigengewicht ihn vorwärts bringt, wird rasch fliegen konnen. Das spezifische Gewicht des gesamten Flugkörpers muß also größer sein als 0,0013, nur darf es nicht, wie die Aviatifer meinten, das Gewicht der Luft um nabezu bas Taufenbfache überfteigen. Beil ein Mittelbing nur durch die Anwendung eines Ballons hergestellt werben tann, und weil nur ein großer Ballon verhältnismäßig fleinen Luftwiderstand erzeugt, muß das Fahrzeug in möglichst großen Abmessungen gehalten werden. Aber alles das hindert nicht, daß innerhalb der julaffigen Grenzen jenes Luftschiff die größte Schnelligkeit erreichen und das zuverläffigste Manövrieren gestatten wird, bei bem den Grundprinzipien des Bogelflugs bestmöglichst entsprochen ift. Soweit Segelfläche beschafft werden kann, ohne die eine ober andere Unmöglichkeit im Gefolge zu haben, foll beren Berwendung nicht unterlaffen werben.

Für einen waghalsigen Luftschiffer wären — jedenfalls nur an einem viel kleinerem als Graf Zeppelins Ballon — die schon erwähnten Herring'schen Segelstächen vielleicht nicht so übel anzu-wenden, wenn, die Hebeschraube zwischen Gondel und Ballon verslegt, die eine Segelstäche quer hinausragend oberhalb und die andere unterhalb des zilindrischen Ballons angebracht würde. Durch gegenseitige Verspreizung mit gegen die Flugrichtung scharskantigen aufrechten Streben und diagonal gespannten Drähten könnte bei

verhältnismäßig wenig Gewicht beträchtliche Steifigfeit erzielt werden, bie Schrägstellung der Segelflächen wurde durch die Reigung des ganzen Ballons bewirft, wenn die Hebeschraube in Tätigkeit ift, vorne aufwärts, und wenn sie ruht, vorne abwärts. Die Gefahr, von Birbelftürmen umgeworfen zu werden, ware groß, aber boch foll die Möglichkeit, auf diesem Bege jum Biele ju gelangen, nicht gänzlich abgesprochen werden. Wenn, was ein Anderer ersonnen bat. nur halbwegs brauchbar erscheint, joll es nicht voreilig verurteilt werden. Mit Ausnahme des Stückhens perpetuum mobile, das allen Aviatifern anhaftet, hat Herring entschieden scharf gedacht. Bielleicht wird sich schließlich auch bei dem armen, von Bolymann und Anderen so unverantworlich irregeführten Rreß noch etwas Nachahmenswertes herausfinden lassen. Die Briorität des halbrichtigen Gedankens, auf dem die Engländer und Amerikaner Maxim, Langley und herring falsch weitergebaut haben, scheint in der Tat dem Deutschen Kreß zu gebüren. Der wackere Schwabe Graf Zeppelin steht heute obenan — das foll festgehalten werden, auch wenn des Schickfals Tücke sein Unternehmen noch irgendwie durchkreuzen follte.

Auch für den Zeppelin'schen Riesenkörper ist es möglich, wenn auch nicht in der äußeren Gestalt, aber doch im Wesen zu verwerten, was Weiße und Herring gelehrt haben. Man braucht nur die eben erwähnte den Ballonkörper in der Mittelebene umsspannende Segelsläche nicht mit einem ungeteilten Segeltuch zu beskleiden, so sind auch innerhalb der im Verhältnis zum Ballon verschwindend kleinen Ausragung von höchstens 3 m tadellose Segelsstächen herzustellen.

Man denke sich an dem die Zeppelin'schen 16 kreisrunden Rippen in der wagrechten Halbirungsebene des Ballonkörpers verstindenden Rahmen im gegenseitigen Abstand von etwa 75 bis 100 cm, wagrecht hinausragend, nach außen verjüngt, ganz dünnswandige Metalkröhrchen oder vielleicht noch besser etwa 3 m lange Bambusstäbe besestigt und zwischen je zwei derselben in der gleichen Ebene senkrecht auf die Stäbe, also parallel mit der Ballonaze 8 bis 10 schwache Regenschirmspangen angebracht. Un der Rückseite des einen Stades sind dieselben, aus und abwärts beweglich, auch

nicht anders befestigt als die Spangen am Schirmstock. Das frei nach hinten bis fast zum nächsten Bambusrohr reichende Ende ist mit diesem durch ein etwa 15 cm langes Schnürchen verbunden, das der Spange eine mäßige Schrägstellung sowohl über als unter die Wagrechte gestattet. Wenn die an einem Bambusstabe befestigten Spangen gemeinsam mit einem 75 bis 100 cm breiten, 3 m langen Stück Seidenstoff verbunden werden, besitzt der Ballon nicht ein, sondern 125 bis 160 Paare richtig gesormter und regelrecht angebrachter Flügel.

Bor dem Aufstiege werden diese Flügel fich soweit herabsenten, als die Schnürchen es gestatten. In dieser Stellung verbleiben sie auch, wenn die Bebeichraube zu wirken beginnt; sobald aber bas Auffteigen eine gewiffe Geschwindigkeit erreicht, werden burch ben von oben wirkenden Luftdruck vermöge der elastischen Biegsamkeit der Regenschirmspangen die Flügelflächen nach unten mäßig gebläht Wenn nach erreichter geeigneter Bobe die Bebeschraube außer Tätigkeit gesetzt und dadurch das Sinken des Ballons eingeleitet wird, werden die Rlügelflächen die entgegengesetzte Lage und weit fraftigere Blahung erfahren, der von unten andringende Windbruck wird die Segelfläche auf gang kurzem, richtig gefrümmten Bege bestreichen und Die Luft wird hinter jedem einzelnen der 250 bis 300 Flügel an einer Stelle austreten, wo sie die Wirkung seines Nachbars nicht mehr behindern kann. Auf diese Beise werden etwa 750 m2 Segelfläche so voll ausgenütt. als es nur irgend benkbar ift. Die fenkrechte Komponente des normal auf die Segelfläche wirkenden Winddrucks bewirkt das Schweben, bezw. nur langfame Sinten bes Ballons, die magrechte den Vortrieb. Der Lettere wird auch dann, wenngleich bei richtiger Verteilung von Auftrieb und Uebergewicht weit schwächer, boch noch fortwirken, wenn durch abermalige Ingangsetzung der Bebeschranbe das neuerliche Steigen des Ballous eingeleitet wird. Alles das vollzieht sich, ohne daß die Ballonaxe geneigt zu werden braucht. Will man fentrecht fteigen, fo fentt man ben Ballon nach vorne, um senkrecht niederzugeben, nach hinten. Bei noch stärkerer Reigung der Ballonage gegen die Bagrechte fann man fogar, wenn auch nur langfam, aber doch ohne Reverfirhebel ruchvärts fegeln

und vor allem auch den rascheften Flug so plötzlich hemmen als nur irgend erwünscht.

Auch ohne jede Verstellungsvorrichtung an den Segelslächen, die deren Sigengewicht um ein Vielsaches vermehren müßte, hat man den Flug des Ballons in der Gewalt, und obenan kann es wohl kaum einem Zweisel unterliegen, daß auf diese Art mit vershältnismäßig geringem Auswand mechanischer Arbeit eine Flugsgeschwindigkeit erzielt wird, die mit der wegen der unerläßlich hohen Schraubensteigung unter allen Umständen ungünstig wirkenden wagrecht gelagerten Schraube nicht erreicht werden könnte.

Nimmt man an daß die Wirfung der Hebeschraube bis zur Erzeugung eines Auftrieds von 1000 kg gesteigert wird, somit auch bei stillstehender Hebeschraube das Uebergewicht des Ballons nicht mehr betragen darf, weil ihn sonst die Schraube nicht zu heben vermöchte, daß somit der gesamte Druck auf die Flügelflächen das Gewicht von 1000 kg nicht übersteigen könnte, als Regel nicht viel über die Hälfte betragen wird, so hat jeder einzelne Flügel nicht mehr als 2 bis 3 kg zu tragen und es kann demgemäß das Eigengewicht der Flügel in den allerbescheidensten Grenzen gehalten werden.

Wenn auch bei solcher Anordnung das Luftschiff in seiner Gestalt weniger einer Libelle oder gar dem Albatros, sondern eher einem fliegenden Tausendfuß gleicht, darf dies nicht abschrecken, ist doch in ihrem Aeußeren auch die Schnellzugslosomotive einem Kilpferd ähnlicher als einem englischen Kenner und kann doch von letzterem nicht überholt werden. Was die Wirkung betrifft, sind die in der Flugrichtung schmalen und sachte gewöldten Flügel des Albatros vorhanden, nur statt zweier Flügel ihrer 300 an der Zahl. Selbst die Aviatiker Herring und Weiße werden keinen Einwand erheben dürsen, weil, was sie vorgearbeitet haben, vollständig verwertet ist

Ob es bei Graf Zeppelins Riesenballon nicht vielleicht auch eine Gewichtsersparnis eintrüge, statt einer einzigen in gerader Linie hintereinander vier Hebeschrauben vom halben Durchmesser anzubringen, läßt sich nicht kurzweg abschätzen. Auch da gibt es kein anderes Mittel, zur Klärung zu gelangen, als unverdrossen scharf

zu rechnen. Dieselbe Drucksäche würden die vier kleinen Schrauben aufweisen, aber um denselben Druck zu erzeugen, müßten sie auf die doppelte Umdrehungsgeschwindigkeit gebracht werden, was leicht einen größeren Materialauswand für die zuverlässige Lagerung bebingen könnte. Dagegen würde die Zerlegung in vier Objekte größere Sicherheit gegen Unfall gewähren. Auf alle Fälle müssen die Lustsscheitzgebeschrauben, um an Gewicht zu sparen, mit wesentlich vergrößerter Schraubensteigung an der Flügelwurzel hergestellt werden. Aeußerst dünnwandige, hoh'e, in Riesenkugellagern lausende Schraubenwellen dürften zu empsehlen sein.

Ganz ausgeschlossen ist es wohl auch nicht, daß mit der Ballonlänge von 125 m schon über das Riel geschossen sei. Rur so viel läßt sich mit Bestimmtheit sagen, daß es, die höchste Bollendung in der fonftigen Ausführung vorausgesett, eine Länge des Ballons gibt, die das Maximum der Fluggeschwindigkeit zuläßt. Da der Tragkörper, um bei möglichst geringer Flugbehinderung möglichst viel Antriebslaft mitschleppen zu können, möglichft groß gehalten werden muß, die Segelflächen in ihrer Ausbehnung ebenfalls dem Ballonkörper entsprechen sollten, deren Gigengewicht fich aber nur bann erträglich gestalten kann, wenn fich alles in fleinen Abmeffungen bewegt, muffen sich die aus der einen und der andern Rücksicht entspringenden Abmeffungen an irgendeiner Stelle begegnen. Bielleicht liegt diese vorteilhafteste Größe näher an 50 als an 125 m. Um aber über diesen Zweifel Aufschluß zu geben, müßten Dutende von Annahmen bis in die kleinste Ginzelheit durchgerechnet werten. Das kann nicht die Anfgabe einer einzigen Unternehmung sein. Diese Frage wird erst gelöst werden, wenn der Luftschiffbau sich über die ganze zivilisirte Welt verbreitet haben wird.

Beil den Bahnbrechern!

\* \*

Warum sollte man nicht aus der Not eine Tugend machen, wenn der Setzer so langsam von der Stelle kommt, daß, ehe der Druck vollendet ist, sich noch immer neues hervordrängt? Ein

großer Gelehrte, der die Welt mit recht vielen schwer verständlichen Büchern beglückte, hat einmal den Ausspruch getan: "Wenn ich etwas nicht recht verstehe, schreibe ich ein Buch darüber". Das flingt wohl etwas hochnafig, aber boch ift es feine Schande einzugestehen, daß das docendo discimus sich bei Jedem einstellt. Durch das Bestreben, Anderen verständlich zu werden, werden immer auch die eigenen Gedanken geklärt. So moge auch diefer nachträgliche Einschub freundlich entschuldigt werden. Dit nur geringer Abänderung läßt fich bem Erreichbaren noch um ein gutes Stud naber fommen als mit dem vorbeschriebenen fliegenden Taufendfuß. Das eine lose Seil, an dem die langgeftrecte Gondel hängt, ift sowohl wegen der möglichsten Bermeidung des schädlichen Luftwiderstandes als der gefährlichen Ananspruchnahme des Ballonkörvers von großer Wesenheit. Daran soll also festgehalten werben. Dieses Seil bedingt den Riel; diesem aber fann dann auch ohne wesentliche Berftarfung nahezu die ganze Sorge um die Steifigkeit des Ballonkörpers überlaffen und auf biefem Riel fozusagen ber gauze Ballon aufgebaut werden.

Man denke fich einen aus Aluminium-Streben und Telefondraht hergestellten, mehr einem Spinnennet als einem Balken gleichenden Körper von ungefähr ellipsoidischer Form, etwa 50 m lang und 1 m im mittleren Durchmesser. An den beiden Enden dieses Tragkörpers ist das Seil befestigt. Darüber liegt der Ballon. ben Riel vorne und hinten um je 20 m überragend, also im Gangen 90 m lang, im mittleren Teil 9 bis 10 m im Durchmesser, aber nicht einfach freisrund, sondern nur die oberen Dreiviertel des Preises nach unten durch die beiden rechtwinklig aufeinander steben. den Tangenten geschlossen, den Querschnitt des Ballons also von mehr birnförmiger Gestalt, die untere Rante auf dem Riel auffigend und über ben Riel hinaus gegen die beiben Spigen bes Ballons fich in die kegelartigen Enden verflachend. Die Befestigung bes Ballons wird sich bann mit fehr geringem Materialauswand in zuverläffiger Festigkeit herstellen laffen Für die wie früher beschriebenen, nur statt 3 etwa 6 m langen Bambusstäbe mit ben genannten Regenschirmspangen ift bann in dem Riel der bequemere Die Segelfläche wird bann nicht rechts und Stütpunkt gegeben

hen Das 3112 rφ udj фe þ,

er 19 hl Ŷ

links neben, sondern unter dem Ballon, nicht allzuweit oberhalb der Hebeschraube angebracht sein. Durch diese Anordnung wird trot der doppelten Ausragung bei unveränderter Breite des einzelnen Klügels die gefahrbringende Gesamtbreite der Segelfläche von 18 auf 13 m verringert. Der Ballon zieht immer nach oben, die Gondel, auch bei voller Tätiakeit der Hebeschraube, da diese doch nur einen verhältnismäßig kleinen Teil bes Gondelgewichts zu überwinden vermag, immer nach unten: da dürfte wohl sehr wenig Aluminium vonnöten sein. Alles andere, die langgestreckte, etwas verschiebbare Gondel mit, je nachdem die Rechnung es ergibt, einer oder mehreren an senkrechter Welle laufenden Hebeschrauben und einer kleinen Steuerschraube bleibt unverändert.

Auch das foll natürlich noch nicht des Rätfels endgiltige Lösung bedeuten, aber im Großen und Ganzen dürfte es wohl den Typus bilden, auf dem zuverläffig weiter fortgebaut werden fann. es Anklang finden sollte, wird das Berdienst doch nicht minder Dem gebüren, der mit dem am Bodensee verankerten gewaltigen Gerüste auch dem weiteren Gedankenflug Ausgangs- und Stütpunkt geboten hat — also nochmals: Seil dem Bahnbrecher!

Graf Reppelins Fahrzeug wird auch in feiner heutigen Gestalt und Ausrustung das Problem der Lenkbarmachung des Luftschiffs gelöft haben. Wenn auch bis zur Grenze bes Erreichbaren noch ein weiter Weg zu durchwandern ift, wird doch auch schon dieser erste aus Menschenhand erstandene Riesenvogel recht namhaften Winden zu troßen vermögen.

Nur ein Bedenken bösartiger Natur bleibt einstweilen noch unbehoben. Wie Graf Zeppelins Fahrzeng sich gegenüber der gefährlichsten aller bem Luftschiffer drohenden Klippen, gegenüber der Landung verhalten wird, fteht noch bahin. Die an Bufferfedern angebrachten Rollräder bieten wenig Gewähr.


Wer jemals an hellen Wintertagen, wenn der frischgefallene Schnee die scharfe Beobachtung erleichtert, das Landen einer Krähe Bacher, Fluffigfeitsschraube.

aufmerksam verfolgt hat, wie sie in kaum gesenkter Bahn pfeilschnell bahinschießt, in die Nähe des Bodens gelangt, durch rasche Auf-wärtssteuerung die wagrechte Bewegung fast plöylich hemmt und sich dann unter leichtem Flügelschlag sachte zur Erde senkt, kann nicht im Zweisel darüber bleiben, daß obenan für die Sicherheit der Landung die Herrschaft nicht über die wagrechte, sondern über die senkrechte Bewegung des Luftschiffs den Ausschlag gibt.



## Die Klüssigkeitsschraube.

Schiffs- und Luftschiffs-Schraube, Kanalschiffs-Luftschraube und Aiederdruck-Windrad. Anordnung Pacher.



pacher, Sluffigteitefchraube.

